

Cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 Micro/C 4000 Basic Plus C 4000 Basic/C 4000 Eco

SICK

Este documento está protegido por la legislación sobre los derechos de autor. Los derechos establecidos en esta ley permanecen en poder de la empresa SICK AG. La reproducción total o parcial de este documento, sólo está permitida dentro de los límites de las determinaciones legales sobre los derechos de autor. Está prohibida la modificación o la abreviación del documento, sin la autorización expresa por escrito de la empresa SICK AG.





Contenido

1	Kes	pecto a este documentopecto a este documento	5			
	1.1	Función de este documento	5			
	1.2	Destinatarios de este documento	5			
	1.3	Alcance de las informaciones	5			
	1.4	Ámbito de validez	6			
	1.5	Abreviaturas utilizadas	6			
	1.6	Símbolos utilizados	6			
2		pecto a la seguridad				
	2.1	Personal experto				
	2.2	Ámbitos de aplicación del equipo				
	2.3	Utilización conforme al fin previsto				
	2.4	Indicaciones de seguridad y medidas de protección generales				
	2.5	Comportamiento respetuoso con el medio ambiente	10			
3		cripción del producto				
	3.1	Modos de funcionamiento				
	3.2	Funcionamiento del equipo				
		3.2.1 Componentes del equipo				
		3.2.2 Principio de funcionamiento de la cortina fotoeléctrica				
	3.3	Ejemplos de la zona de aplicación				
	3.4	Funciones configurables				
		3.4.1 Bloqueo de rearme				
		3.4.2 Chequeo externo de contactores (EDM)				
		3.4.3 Alcance				
		3.4.4 Test de emisor	17			
	3.5	Elementos indicadores				
		3.5.1 Indicaciones de servicio del emisor				
		3.5.2 Indicaciones de servicio del receptor	18			
4		ntaje				
	4.1	Cálculo de la distancia de seguridad				
		4.1.1 Distancia de seguridad con respecto al punto de peligro				
		4.1.2 Distancia mínima a las superficies reflectantes				
	4.2	Protección contra la influencia de sistemas cercanos				
	4.3	Pasos a dar para montar el equipo				
		4.3.1 Fijación con soporte giratorio (swivel mount)				
		4.3.2 Fijación con soporte lateral	27			
5	Inst	alación eléctrica				
	5.1	Conexión de sistema C 4000 Basic (M26×6 + TF)	30			
	5.2	Conexión de sistema C 4000 Eco (M12×4 + TF)				
	5.3	Conexión de sistema C 4000 Micro/Basic (M12 × 7 + TF)				
	5.4	Chequeo externo de contactores (EDM)	32			
	5.5	Pulsador de reset	33			
	5.6	Entrada de test (test del emisor)	33			
	5.7	7 Ejemplos de conexión				
		5.7.1 C 4000 Basic al UE48-20S/UE48-30S con bloqueo de rearme y				
		chequeo externo de contactores	34			
		5.7.2 C 4000 Micro/Basic al UE10-30S sin bloqueo de rearme, con				
		chequeo externo de contactores	35			

6	Pues	sta en s	servicio	36		
	6.1 Secuencia de indicaciones al conectar					
	6.2	Alinea	ar el emisor y el receptor	37		
	6.3	Indica	ciones para las comprobaciones	38		
		6.3.1	Comprobaciones antes de la primera puesta en servicio	38		
		6.3.2	Comprobación periódica del dispositivo protector a cargo de expertos	38		
		6.3.3				
7	Conf	igurac	ión	40		
	7.1	Estad	o del equipo en el momento de la entrega	40		
	7.2	Activa	ción del bloqueo de rearme	40		
	7.3	Activa	ción del chequeo externo de contactores	40		
	7.4	Config	guración de conexión	41		
8	Cuid	ado y d	conservación	43		
9	_		o de fallos			
	9.1		actuar en caso de producirse un fallo			
	9.2		ncia técnica SICK			
	9.3		ciones de errores de los LEDs de diagnóstico			
	9.4	Indica	ciones de fallos en el display de 7 segmentos	45		
10	Date	s técn	icos	47		
	10.1	Datos	técnicos	47		
	10.2	! Tiemp	oo de respuesta	51		
	10.3	Tabla	de pesos	52		
		10.3.3	1 C 4000 Basic/Micro/Eco	52		
		10.3.2	2 Espejos de desvío PNS 75 y PNS 125	52		
	10.4	Croqu	is de dimensiones	53		
		10.4.2	1 C 4000 Basic/Eco	53		
		10.4.2	2 C 4000 Micro	54		
		10.4.3	3 Soporte giratorio (swivel mount)	55		
		10.4.4	4 Soporte lateral	55		
		10.4.5	5 Espejo de desvío PNS 75	56		
		10.4.6	6 Espejo de desvío PNS 125	57		
11	Date	s para	el pedido	58		
	11.1	. Conte	nido del suministro	58		
	11.2	C 400	00 Basic (M26 × 6 + TF)	59		
	11.3	C 400	00 Eco (M12 × 4 + TF)	60		
	11.4	C 400	00 Basic Plus (M12 × 7 + TF)	61		
	11.5	C 400	00 Micro	62		
	11.6	Panta	lla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)	63		
	11.7	Espejo	o de desvío	64		
		11.7.3	1 Espejo de desvío PNS 75 para anchura del campo de protección 0 5,4 m (total)	64		
		11.7.2	2 Espejo de desvío PNS 125 para anchura del campo de protección	0 -1		
			4 5,4 m (total)	64		
	11.8	Acces	orios	65		
12	Anex	(O		67		
	12.1	. Decla	ración de conformidad	67		
	12.2	Lista	de chequeo para el fabricante	68		
	12.3	Índice	e de tablas	69		
	12.4	Índice	e de figuras e ilustraciones	70		

1 Respecto a este documento

Lea detenidamente este capítulo antes de comenzar a trabajar con la documentación técnica y con la C 4000 Basic, C 4000 Micro o C 4000 Eco.

1.1 Función de este documento

Estas Instrucciones de servicio sirven de guía *al personal técnico del fabricante de la máquina* o *al explotador de la máquina* para lograr el montaje, la instalación eléctrica y la puesta en servicio seguros de la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 Basic, C 4000 Micro o C 4000 Eco, así como para operar con ella y realizar su mantenimiento.

Estas Instrucciones de servicio *no* sirven de guía para el manejo de la máquina donde se integre la cortina fotoeléctrica de seguridad. Las informaciones a este respecto están contenidas en las instrucciones de servicio de la máquina.

1.2 Destinatarios de este documento

Estas Instrucciones de servicio van dirigidas a los *proyectistas*, *constructores y explotadores* de aquellas instalaciones que hayan de ser protegidas por una o varias cortinas foto-eléctricas de seguridad C 4000. También van dirigidas a aquellas personas que integren la C 4000 en una máquina, o que pongan ésta en servicio por primera vez o lleven a cabo su mantenimiento.

1.3 Alcance de las informaciones

Estas Instrucciones de servicio contienen informaciones acerca de

- Montaje
- Instalación eléctrica
- Puesta en servicio
- Cuidado y conservación

- Diagnóstico y eliminación de fallos
- Números de los artículos
- · Conformidad y homologación

de la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000.

Aparte de estas informaciones, para la planificación y la utilización de dispositivos de protección como la C 4000 se requieren conocimientos técnicos especializados que no están incluidos en el presente documento.

Como base general, en todo lo relativo al funcionamiento de la C 4000 se deberán cumplir las normas prescritas por las autoridades y por la legislación vigente.

La guía práctica "Maquinaria segura con protección optoelectrónica" contiene informaciones generales para la prevención de accidentes con la ayuda de dispositivos de protección optoelectrónicos.

Indicación

Consulte asimismo la página Web de SICK en la siguiente dirección de Internet

www.sick.com

Allí encontrará:

- Ejemplos de aplicaciones
- Una lista con las cuestiones más frecuentes acerca de la C 4000
- Estas Instrucciones de servicio en varios idiomas, para verlas e imprimirlas
- Certificados de homologación, declaración de conformidad CE y otros documentos

Instrucciones de servicio

C 4000 Micro/Basic/Eco

1.4 Ámbito de validez

Indicación

Estas Instrucciones de servicio tienen validez sólo para las cortinas fotoeléctricas de seguridad C 4000 Basic, C 4000 Micro y C 4000 Eco.

Este documento es una parte del artículo SICK con el número 8 009 410, 8 009 410/N082, 8 009 410/0855 (Instrucciones de servicio "Cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 Micro/Basic/Eco" en todos los idiomas suministrables). Encontrará este número en la placa de características del sistema.

1.5 Abreviaturas utilizadas

ESPE Electro-sensitive protective equipment = equipo de protección electrosensitivo (p. ej. C 4000)

OSSD Output signal switching device = salida de señal que excita el circuito de corriente de seguridad

PELV Protective extra low voltage

SELV Safety extra low voltage

1.6 Símbolos utilizados

Recomendación

Las recomendaciones le ayudarán a la hora de tomar decisiones relativas a la aplicación de una función o de medidas técnicas.

Indicación

Las indicaciones proporcionan información sobre particularidades del equipo.



Las indicaciones del display señalan el estado del display de 7 segmentos del emisor o del receptor:

Indicación constante de signos, p. ej. 9
Indicación parpadeante de signos, p. ej. 8
Indicación alternativa de signos, p. ej. L y 2

● Rojo, 🗨 Amarillo,

Los símbolos de los LED describen el estado de un LED de diagnóstico. Ejemplos:

○ Verde

- Rojo El LED rojo luce constantemente.
- Amarillo El LED amarillo luce intermitentemente.

O Verde El LED verde está apagado.

➤ Haga esto ...

Las instrucciones sobre acciones concretas que debe realizar el usuario están señaladas con una flecha. Lea detenidamente y cumpla con esmero las instrucciones sobre las acciones a realizar.



ilndicación de aviso!

Una indicación de aviso le advierte sobre peligros concretos o potenciales. Estas indicaciones tienen como finalidad protegerle de posibles accidentes.

¡Lea detenidamente y cumpla estrictamente las indicaciones de aviso!



Emisor v receptor

En las ilustraciones y esquemas de conexiones, el símbolo ▶ representa al emisor, y el símbolo ▶ al receptor.

El término "estado peligroso"

En las ilustraciones de este documento, el estado peligroso de la máquina se representa siempre como movimiento de una parte de la máquina. En la práctica se pueden dar distintos estados peligrosos:

- Movimientos de la máquina
- Piezas conductoras de electricidad
- Radiación visible o invisible
- Una combinación de varios peligros

7

Respecto a la seguridad

Este capítulo sirve para su propia seguridad y la de los operadores de la instalación.

Lea detenidamente este capítulo antes de comenzar a trabajar con la C 4000 o con la máquina protegida por la C 4000.

2.1 Personal experto

El montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 sólo debe ser realizado por personal experto. Por personal experto se ha de entender aquel personal que

tiene una formación técnica apropiada

у

 ha sido informado por el explotador de la máquina acerca del manejo y de las directivas vigentes sobre seguridad

У

tiene acceso a estas Instrucciones de servicio.

2.2 Ámbitos de aplicación del equipo

La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 es un equipo de protección electrosensitivo (ESPE). La resolución física es de 14 ó 30 mm con una anchura máxima del campo de protección de 6 metros. La altura del campo de protección que se puede aplicar está entre 300 y 1800 mm con la C 4000 Basic/Eco y entre 150 y 1200 mm con la C 4000 Micro.

El equipo es un *ESPE tipo 4* según la norma IEC 61496-1 y -2, por lo que se puede aplicar en sistemas de control incluidos dentro de la categoría de seguridad 4 según la norma EN 954-1. El equipo es apropiado para:

- Asegurar puntos peligrosos (protección de manos y dedos)
- · Asegurar zonas peligrosas
- · Asegurar accesos

A un punto peligroso solamente debe ser posible llegar a través del campo de protección. Mientras haya personas dentro de la zona peligrosa no se debe poner en marcha la instalación. En el capítulo 3.3 "Ejemplos de la zona de aplicación" en la página 13, se incluye una exposición de los tipos de protección.



iUtilice la cortina fotoeléctrica de seguridad sólo como medida de protección indirecta!

Un equipo de protección optoelectrónico protege indirectamente, p. ej. desactivando la fuerza en la fuente de peligro. El equipo no puede proteger contra piezas que hayan salido despedidas ni contra la radiación emergente. No se detectan los objetos transparentes.

Dependiendo de la aplicación se necesitarán, además de la cortina fotoeléctrica de seguridad, dispositivos de protección mecánicos.

Indicación

La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 Basic, C 4000 Micro o C 4000 Eco opera como un sistema individual compuesto de emisor y receptor. No se puede combinar con otros sistemas C 4000, p.ej. con C 4000 Advanced.

Respecto a la seguridad

C 4000 Micro/Basic/Eco

2.3 Utilización conforme al fin previsto

La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 sólo puede ser utilizada en el sentido expuesto en el apartado 2.2 "Ámbitos de aplicación del equipo". Sólo debe ser utilizada por personal cualificado, y únicamente en la máquina donde haya sido montada y puesta en servicio por primera vez a cargo de un experto conforme a estas Instrucciones de servicio.

En caso de utilizar el equipo para cualquier otro fin, o de efectuar cualquier modificación del equipo -incluidas aquellas modificaciones que estén relacionadas con el montaje y la instalación- quedará anulado todo derecho de garantía frente a SICK AG.

2.4 Indicaciones de seguridad y medidas de protección generales



Indicaciones de seguridad

Para garantizar la utilización segura de la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000, observe el cumplimiento de lo expuesto en los siguientes puntos.

- En lo referente al montaje y a la utilización de la cortina fotoeléctrica de seguridad, así como a la puesta en servicio y a las comprobaciones técnicas periódicas, rigen las normas legales nacionales/internacionales, particularmente
 - la directiva sobre maquinaria 98/37/CE
 - la directiva de utilización por parte de los trabajadores de equipos de trabajo 89/655/CEE
 - las prescripciones sobre prevención de accidentes y las normas de seguridad
 - las demás prescripciones relevantes para la seguridad
 - El fabricante y el operador de la máquina en la que se utilice la cortina fotoeléctrica de seguridad son responsables de coordinar por cuenta propia con el organismo competente y de cumplir todas las prescripciones y reglas de seguridad vigentes.
- Asimismo deben observarse todas las indicaciones, especialmente las prescripciones de comprobación (véase "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 38) incluidas en estas Instrucciones de servicio (p. ej. las relativas a la utilización, el montaje, la instalación y la integración en el sistema de control de la máquina).
- Las comprobaciones han de realizarlas expertos o personas autorizadas expresamente para tal fin; todas las comprobaciones deben ser documentadas de modo que sean comprensibles en cualquier momento posterior.
- Estas Instrucciones de servicio han de ser puestas a disposición del operador de la máquina donde se utilice la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000. El operador de la máquina ha se ser instruido por expertos y exhortado a leer las Instrucciones de servicio.
- La tensión de alimentación externa de los equipos (SELV/PELV) debe soportar un corte breve de la red eléctrica de 20 ms, conforme a la EN 60 204-1. A través de SICK se pueden adquirir en calidad de accesorios las fuentes de alimentación apropiadas (SICK Power Supply 50 W (nº de artículo 7 028 789)/SICK Power Supply 95 W (nº de artículo 7 028 790)).

2.5 Comportamiento respetuoso con el medio ambiente

La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 está construida de tal modo que agrede lo mínimo posible al medio ambiente. Consume la menor cantidad de energía y de recursos posible.

También en el puesto de trabajo se ha de actuar de modo respetuoso con el medio ambiente. Por ello, se deben observar las siguientes informaciones en cuanto a la eliminación de residuos.

Eliminación de residuos

➤ Eliminar todos los equipos inservibles o irreparables conforme a las normas nacionales para la eliminación de residuos que estén vigentes.

Indicación

Nosotros le ayudaremos de buen grado a eliminar estos equipos. Hable con nosotros.

3 Descripción del producto

En este capítulo le informaremos acerca de las propiedades características de la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000. Describiremos la estructura y el funcionamiento del equipo, particularmente los diferentes modos de operación.

Antes de montar, instalar y poner en servicio el equipo, es indispensable leer este capítulo.

3.1 Modos de funcionamiento

C 4000 Basic

- Funcionamiento de protección
- Posibilidad de conectar un pulsador de reset, según modelo
- Posibilidad de conexión del chequeo externo de contactores (EDM), según el modelo
- Modo de protección con bloqueo de rearme interno o externo (implementado en la máquina), según modelo
- Indicación de estado mediante display de 7 segmentos

Existen dos variantes (tipos) de C 4000 Basic.

Tab. 1: Resumen de modelos de C 4000 Basic

Designación/formato de conexión	Chequeo externo de contactores	Bloqueo de rearme	Pulsador de reset
C 4000 Basic Plus (M12 × 7 + FE)	si	si	si
C 4000 Basic (M26 x 6 + FE, Conector Hirschmann)	si	no	no

C 4000 Micro

- Modo de protección a elegir, con rearme automático o con rearme externo (implementado en la máquina)
- Posibilidad de conectar un pulsador de reset
- Posibilidad de conectar un chequeo externo de contactores (EDM)
- Indicación de estado mediante display de 7 segmentos

Existe una sola variante de la C 4000 Micro.

Tab. 2: Resumen de modelos de C 4000 Micro

Designación/formato de conexión	Chequeo externo de contactores	Bloqueo de rearme	Pulsador de reset
C 4000 Micro (M12 × 7 + FE)	si	si	si

C 4000 Eco

- Funcionamiento de protección
- Indicación de estado mediante display de 7 segmentos

Existe una sola variante de la C 4000 Eco.


Tab. 3: Resumen de modelos de C 4000 Eco

Designación/formato de conexión	Chequeo externo de contactores	Bloqueo de rearme	Pulsador de reset
C 4000 Eco (M12 × 4 + FE)	no	no	no

3.2 Funcionamiento del equipo

3.2.1 Componentes del equipo

Fig. 1: Componentes de la C 4000



Encontrará la hoja de datos en el capítulo 10 "Datos técnicos", en la página 47. Encontrará los croquis de dimensiones a partir de la página 53.

3.2.2 Principio de funcionamiento de la cortina fotoeléctrica

La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 se compone de una unidad emisora y de una unidad receptora (Fig. 1). Entre ambas unidades está el campo de protección, definido por su altura y por su anchura.

El tamaño constructivo determina la *altura del campo de protección* del sistema. Consulte la altura exacta del campo de protección de Tab. 21 y sigs., en el apartado 10.4 "Croquis de dimensiones" a partir de la página 53.

La anchura del campo de protección resulta de la longitud que tenga el trayecto de la luz entre el emisor y el receptor, no debiendo sobrepasar la máxima anchura permitida para la anchura del campo de protección (véase "Datos técnicos" en la página 47).


El emisor y el receptor se sincronizan automáticamente por vía óptica. No se necesita tener una conexión eléctrica entre ambos componentes.

La C 4000 tiene una estructura modular. Todos los módulos ópticos y eléctricos están colocados en un perfil delgado, pero fabricado a prueba de torsión.


C 4000 Micro/Basic/Eco


Fig. 2: Asegurar puntos peligrosos con una cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 (Izda)


Fig. 3: Asegurar zonas peligrosas con una cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 (Dcha)



3.3 Ejemplos de la zona de aplicación







La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 sólo puede realizar su función protectora si se cumplen los siguientes requisitos:

- El sistema de control de la máquina debe ser eléctrico.
- Se debe poder cambiar en todo momento el estado de la máquina, para hacer que ésta pase del estado peligroso a un estado seguro.
- La unidad emisora y la unidad receptora deben estar colocadas de tal modo que la cortina C 4000 detecte con seguridad cualquier objeto que penetre en la zona de peligro.
- El pulsador de reset se debe colocar fuera de la zona de peligro de tal forma que no pueda ser pulsada por una persona que se encuentre dentro de la zona de peligro.
 Además, al oprimir el pulsador de reset el operador debe poder ver toda la zona de peligro.
- Al montar y utilizar los equipos se deben observar todas las disposiciones legales y administrativas vigentes.

3.4 Funciones configurables

En este apartado describiremos las funciones de las cortinas fotoeléctricas de seguridad C 4000 Basic y C 4000 Micro.




iCompruebe el equipo de protección después de efectuar modificaciones!

Cada vez que se haya efectuado alguna modificación en el equipo de protección o en su conexión se deberá comprobar a continuación la efectividad de todo el equipo de protección (véase 6.3 en la página 38).

Fig. 5: Representación esquemática del modo de protección





La C 4000 Micro/Basic tiene un bloqueo de rearme interno. El estado peligroso de la máquina (\mathbb{O}) se bloquea cuando se interrumpe el trayecto de la luz (\mathbb{O}) y no se vuelve a habilitar (\mathbb{O}) hasta que el operador pulse el pulsador de reset.

Indicaciones

- Si utiliza la C 4000 Micro/Basic sin bloqueo de rearme debe instalar el bloqueo de rearme externo, es decir, en la máquina.
- No confunda el rearme con el bloqueo del arranque de la máquina. El bloqueo del arranque impide que la máquina arranque tras conectar. El bloqueo de rearme impide que se vuelva a arrancar la máquina después de un error o de haber sido interrumpido el trayecto de la luz.

Cuando utilice la C 4000 Micro/Basic puede instalar el bloqueo de rearme de dos formas:

- Con el bloqueo de rearme interno de la C 4000 Micro/Basic: La C 4000 Micro/Basic controla el rearme.
- Con el bloqueo de rearme de la máquina (externo):
 La C 4000 Micro/Basic no tiene control alguno sobre el rearme.

C 4000 Micro/Basic/Eco

Tab. 4: Configuración admisible del rearme de la C 4000 Micro/Basic En la siguiente tabla se muestran las combinaciones posibles:

Bloqueo de rearme de la C 4000 Micro/Basic	Bloqueo de rearme de la máquina	Aplicación admisible
desactivado	desactivado	Sólo cuando no pueda situarse nadie entre el punto de peligro y la cortina fotoeléctrica. ¡Observar el cumplimiento de la EN 60 204-1!
desactivado	activado	Todas
activado	desactivado	Sólo cuando no pueda situarse nadie entre el punto de peligro y la cortina fotoeléctrica. ¡Observar el cumplimiento de la EN 60 204-1!
activado	activado	Todas. El bloqueo de rearme de la C 4000 Micro se hace cargo de la función de reset (véase "Reinicio (reset)" más adelante).



iConfigure la aplicación siempre con bloqueo de rearme!

Asegúrese de que siempre hay un bloqueo de rearme. La cortina C 4000 no puede comprobar si el bloqueo de rearme está conectado a la máquina, o no. Si se desactiva el bloqueo de rearme interno y el de la máquina se pondrá en grave peligro al operador de la instalación.

La conexión eléctrica del pulsador de reset está descrita en el apartado "Pulsador de reset" en la página 33.

Reinicio (reset)

Si se activa el rearme de la C 4000 Micro/Basic (interno) y también implementa un rearme en la máquina (externo), cada rearme tendrá que tener su propio pulsador.

Al pulsar el pulsador de reset (para el rearme automático)

- la C 4000 Micro/Basic activa las salidas de aviso
- la cortina fotoeléctrica de seguridad cambia a verde

Sólo el rearme externo impide que la máquina se ponga de nuevo en marcha. Después de pulsar el pulsador de reset de la C 4000 Micro/Basic, el operador también debe pulsar el pulsador de rearme de la máquina. Si el pulsador de reset y el pulsador de rearme no son pulsadas en el orden especificado, permanecerá interrumpido el estado peligroso.

Recomendación

Usando el pulsador de reset se puede excluir la posibilidad de que se pulse por equivocación el pulsador de rearme externo. El operador debe acusar recibo en primer lugar del estado no peligroso de la máquina, oprimiendo el pulsador de reset.

La conexión eléctrica del pulsador de reset está descrita en el apartado "Pulsador de reset" en la página 33. La conexión eléctrica del pulsador de reset está descrita en el apartado 7.2 "Activación del bloqueo de rearme" en la página 40.

C 4000 Micro/Basic/Eco

3.4.2 Chequeo externo de contactores (EDM)

Tanto la C 4000 Micro como la C 4000 Basic incorporan un chequeo externo de contactores. El chequeo externo de contactores comprueba si los contactores se desactivan realmente cuando el equipo de protección reacciona. Si activa el chequeo externo de contactores, la C 4000 controlará los contactores cada vez que se interrumpa el trayecto de la luz y antes de que se vuelva a poner en marcha la máquina. Así, el chequeo externo de contactores detecta si uno de los contactores está soldado/pegado, por ejemplo. En este caso

- aparecerá el mensaje de error **(a)** en el display de 7 segmentos
- la cortina fotoeléctrica de seguridad permanecerá en rojo
- estando activado el rearme interno, la cortina fotoeléctrica de seguridad señalizará con el LED Amarillo intermitente "Reset necesario"

Indicación

Si el sistema no puede pasar a un estado seguro de operación debido al fallo de un contactor, el sistema se bloqueará completamente ("Lock-out"). En el display de 7 segmentos aparecerá entonces el mensaje de error

La conexión eléctrica del chequeo externo de contactores está descrita en el apartado "Chequeo externo de contactores (EDM)" en la página 32. La configuración del chequeo externo de contactores está descrita en el apartado 7.4 "Configuración de conexión" en la página 41.

3.4.3 Alcance

La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 puede adquirirse con diferentes alcances. Encontrará una sinopsis al respecto en Tab. 2.



iUse únicamente equipos con un alcance adecuado para la anchura del campo de protección!

- ATENCIÓN
 - Si se ajustado un alcance del sistema muy pequeño, es posible que la cortina fotoeléctrica no cambie a verde.
 - Si el alcance ajustado es excesivamente grande, la cortina fotoeléctrica puede funcionar mal. En cuyo caso existirá peligro para el operador.

Indicaciones

• Las pantallas frontales adicionales, que pueden adquirirse opcionalmente como accesorios (ver página 63) reducen el alcance útil un 8% con cada pantalla adicional.

Tab. 5: Alcance de la C 4000 sin y con pantalla frontal adicional

Resolución física	Alcances suministrables	Alcance con 1 pantalla frontal adicional	Alcance con 2 pantallas frontales adicionales
14 mm	0-2,5 m	0-2,3 m	0-2,1 m
	1-5 m	0,9-4,6 m	0,7-4,2 m
30 mm	0-6 m	0-5,5 m	0-5 m

• Los espejos de desvío (opcionalmente adquiribles como accesorios, ver página 64 y sig.) reducen el alcance útil en función del número de espejos que haya en el trayecto de la luz (ver apartado 11.7.1 para PNS 75 ó apartado 11.7.2 para PNS 125).



iNo se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

La condensación o una fuerte suciedad pueden afectar negativamente al capacidad de reflexión. La instalación se ve afectada en su función protectora y se vuelve insegura. En cuyo caso existirá peligro para el operador.

8 009 425/0855/29-04-05

C 4000 Micro/Basic/Eco

Tab. 6: Alcance usando 1 ó 2 espejos de desvío

Espejo de desvío	14 mm	30 mm
1 × PNS 75	4,4 m	5,0 m
2 × PNS 75	2,4 m	3,3 m
1 × PNS 125	4,4 m	5,3 m
2 × PNS 125	2,8 m	3,8 m

Las indicaciones de la tabla se refieren a un desvío de los haces de 90° por espejo, y a una altura del campo de protección de 900 mm. Si necesita un asesoramiento más amplio acerca de aplicaciones con espejos, por favor diríjase a su persona de contacto de SICK.

3.4.4 Test de emisor

El emisor de la C 4000 (salvo la C 4000 Eco M12 x 4 + TF) dispone de una entrada para test que sirve para comprobar el emisor y el receptor al que esta asociado. El emisor ya no emite haces luminosos durante el test. El emisor simula así para el receptor una intervención en el campo de protección.

- El emisor indica a durante el test.
- El test es satisfactorio cuando la C 4000 emisora cambia a rojo, es decir, se desactivan las salidas de aviso (OSSDs).

Indicación

El C 4000 emisor y el receptor realizan el test por sí mismos. Sólo se tiene que configurar la función Test del emisor cuando ello sea necesario para una aplicación más antigua.


Para poder realizar un test del emisor tiene que haber una posibilidad de control para la entrada de test. La conexión eléctrica en la entrada de test está descrita en el apartado 5.6 "Entrada de test (test del emisor)", página 33.

3.5 Elementos indicadores

Los LEDs y los displays de 7 segmentos del emisor y del receptor señalizan el estado operativo de la C 4000.

3.5.1 Indicaciones de servicio del emisor

Fig. 6: Indicaciones del emisor



C 4000 Micro/Basic/Eco


Tab. 7: Significado de las indicaciones de servicio del emisor

Indicación Significado	
Amarillo Tensión de alimentación correcta	
E.	Error de sistema. El equipo está averiado. Cambiar el emisor.
<u>o</u>	El equipo está en el modo de test.
U	Funcionamiento no codificado (sólo tras conectar el equipo)
Otras indicaciones	Todas las demás indicaciones son mensajes de errores. Consultar el capítulo "Diagnóstico de fallos" en la página 44.

3.5.2 Indicaciones de servicio del receptor

© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Reservados todos los derechos

Fig. 7: Indicaciones del receptor



Tab. 8: Significado de las indicaciones de servicio del receptor

Indicación	Significado	
Anaranjado	Hay que limpiar o alinear	
- Amarillo	Reset necesario	
● Rojo	El sistema proporciona señales para desconectar la máquina (salidas desconectadas)	
● Verde	Sistema libre (salidas conectadas)	
E.	Error de sistema. El equipo está averiado. Cambiar el receptor.	
Ø	Alineación mala en el emisor.	
[.]	Consultar el capítulo 6.2 "Alinear el emisor y el receptor" en la página 37.	
2		
C.	Aprox. 1 s. El equipo espera a la configuración de conexión. (Sólo después de la conexión. Ver el apartado 7.4 "Configuración de conexión" en la página 41).	
H	Aprox. 0,5 s. Sólo en sistemas con una resolución de 14 mm y un alcance de 1–5 m: Funcionamiento con gran anchura del campo de protección (sólo tras conectar el equipo)	
<u>u</u>	Funcionamiento no codificado (sólo tras conectar el equipo)	
Otras indicaciones	Todas las demás indicaciones son mensajes de errores. Consultar el capítulo "Diagnóstico de fallos" en la página 44.	

Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

C 4000 Micro/Basic/Eco

4 Montaje

En este capítulo describiremos los preparativos y la realización del montaje de la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000. El montaje requiere dar dos pasos:

- Calcular la distancia de seguridad necesaria
- Montar con soportes giratorios (swivel mount) o con soportes laterales

Una vez realizado el montaje se han de dar los siguientes pasos:

- Establecer las conexiones eléctricas (capítulo 5)
- Alinear la unidad del emisor con la unidad del receptor (apartado 6.2)
- Comprobar la instalación (apartado 6.3)

4.1 Cálculo de la distancia de seguridad

La cortina fotoeléctrica se debe montar con una distancia de seguridad suficiente:

- con respecto al punto de peligro
- con respecto a las superficies reflectantes



iSi no hay una distancia de seguridad suficiente no hay función de protección!

Montar el sistema con la distancia de seguridad correcta con respecto al punto de peligro es un requisito necesario para lograr que la cortina fotoeléctrica proporcione con seguridad su efecto protector.

4.1.1 Distancia de seguridad con respecto al punto de peligro

Entre la cortina fotoeléctrica y el punto de peligro tiene que mantenerse una distancia de seguridad. Esta distancia garantiza que no se pueda llegar al punto de peligro hasta que haya terminado completamente el estado peligroso de la máquina.


La distancia de seguridad según EN 999 y EN 294 depende de:

- El tiempo total de parada de la máquina o la instalación
 (El tiempo total de parada podrá encontrarse en la documentación de la máquina; en caso contrario se deberá calcularlo realizando las mediciones necesarias.)
- Tiempo de respuesta de todo el equipo de protección, p. ej. C 4000 (acerca del tiempo de respuesta, véase el apartado "Tiempo de respuesta" en la página 51)
- Velocidad de aproximación del operario al punto de peligro
- Resolución de la cortina fotoeléctrica o distancia entre los haces
- Otros parámetros que son predeterminados por la norma dependiendo de la aplicación

Para el ámbito de validez de OSHA y ANSI, la distancia de seguridad depende, según ANSI B11.19-1990 E.4.2.3.3.5 y el Code of Federal Regulations, edición 29, parte 1910.217 ... (h) (9) (v), de:

- El tiempo total de parada de la máquina o la instalación (El tiempo total de parada podrá encontrarse en la documentación de la máquina; en caso contrario se deberá calcularlo realizando las mediciones necesarias.)
- Tiempo de respuesta de todo el equipo de protección, p. ej. C 4000 (acerca del tiempo de respuesta, véase el apartado "Tiempo de respuesta" en la página 51)
- Velocidad de aproximación del operario al punto de peligro
- Otros parámetros que son predeterminados por la norma dependiendo de la aplicación

Fig. 8: Distancia de seguridad con respecto al punto de peligro



Modo de calcular la distancia de seguridad S según EN 999 y EN 294:

Indicación

El siguiente esquema explica a modo de ejemplo el cálculo de la distancia de seguridad. Según cuáles sean la aplicación y las condiciones ambientales puede ser necesario aplicar otro esquema de cálculo.

Calcular en primer lugar S aplicando la siguiente fórmula:

 $S = 2000 \times T + 8 \times (d - 14) [mm]$

Siendo ...

- T = Tiempo total de parada de la máquina
 - + Tiempo de respuesta tras una interrupción del trayecto de la luz [s]
- d = Resolución de la cortina fotoeléctrica [mm]
- S = Distancia de seguridad [mm]

La velocidad de aproximación del operario al punto de peligro ya está contenida en la fórmula.

- ➤ Cuando el resultado sea S ≤ 500 mm, utilizar como distancia de seguridad el valor calculado.
- Cuando el resultado sea S > 500 mm, calcular de nuevo S del siguiente modo: $S = 1600 \times T + 8 \times (d - 14) [mm]$
- Cuando el nuevo valor calculado sea S > 500 mm, utilizar el valor ahora calculado como distancia mínima de seguridad.
- Cuando el nuevo valor calculado sea S ≤ 500 mm, utilizar 500 mm como distancia mínima de seguridad.

Ejemplo:

Tiempo total de parada de la máquina = 290 ms

Tiempo de respuesta tras una interrupción del trayecto de la luz = 30 ms

Resolución de la cortina fotoeléctrica = 14 mm

T = 290 ms + 30 ms = 320 ms = 0.32 s

 $S = 2000 \times 0.32 + 8 \times (14 - 14) = 640 \text{ mm}$

S > 500 mm, por tanto:

 $S = 1600 \times 0.32 + 8 \times (14 - 14) = 512 \text{ mm}$

Así se calcula la distancia de seguridad D_s según ANSI B11.19-1990 E.4.2.3.3.5 y el Code of Federal Regulations, edición 29, parte 1910.217 ... (h) (9) (v):

Indicación

El siguiente esquema explica a modo de ejemplo el cálculo de la distancia de seguridad. Según cuáles sean la aplicación y las condiciones ambientales puede ser necesario aplicar otro esquema de cálculo.

➤ Calcular D_s aplicando la siguiente fórmula:

$$D_s = H_s \times (T_s + T_c + T_r + T_{bm}) + D_{pf}$$

Siendo ...

D_s = La distancia mínima en pulgadas (o en milímetros) entre el punto de peligro y el equipo de protección

H_s = Un parámetro, en pulgadas/segundo o en milímetros/segundo, basado en la velocidad de aproximación del cuerpo o de las partes del cuerpo. Para H_s se usa con frecuencia 63 pulgadas/segundo (1600 milímetros/segundo).

 T_s = Tiempo total de parada de la máquina, medido en el último elemento de control

T_c = Tiempo total de parada del PLC

T_r = Tiempo de respuesta de todo el equipo de protección tras la interrupción del trayecto de la luz

T_{bm} = Tiempo adicional de respuesta que compensa la supervisión de desgaste de los frenos

Indicación

En este cálculo se deben considerar todos los demás tiempos de respuesta.

D_{pf} = Una distancia adicional que se suma a la distancia total de seguridad. Este valor se basa en la penetración en dirección al punto de peligro antes de accionar el equipo de protección electrosensitivo (ESPE). Los valores van de 0,25 a 48 pulgadas (6 a 1220 milímetros) o más, dependiendo de la aplicación.

Ejemplo:

En una protección vertical con equipo de protección optoelectrónico cuya resolución efectiva sea menor de 2,5 pulgadas (64 milímetros), D_{pf} se puede calcular de modo aproximativo aplicando la siguiente fórmula:

 D_{pf} (pulgadas) = 3,4 × (resolución efectiva – 0,276), pero no menor que 0.

Montaje


C 4000 Micro/Basic/Eco

4.1.2 Distancia mínima a las superficies reflectantes

Los haces luminosos del emisor pueden ser desviados por las superficies reflectantes. A consecuencia de ello puede ocurrir que no se detecte un objeto.

Por esta razón, todas las superficies y objetos reflectantes (p. ej. recipientes de materiales) deben mantener una distancia mínima a con respecto al campo de protección del sistema. La distancia mínima a depende de la distancia D entre el emisor y el receptor.

Fig. 9: Distancia mínima a las superficies reflectantes




Indicación

El ángulo de abertura de los elementos ópticos de emisión y de recepción es idéntico.

Modo de calcular la distancia mínima a las superficies reflectantes:

- Calcular la distancia D [m] emisor-receptor.
- Leer la distancia mínima a [mm] en el diagrama:

Fig. 10: Diagrama distancia mínima respecto a las superficies reflectantes



Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

C 4000 Micro/Basic/Eco

4.2 Protección contra la influencia de sistemas cercanos



ilmpida que los sistemas cercanos puedan influir!

Cuando hay varias cortinas fotoeléctricas de seguridad que están operando próximas entre sí, los haces del emisor de un sistema pueden afectar al receptor del otro sistema. Esto puede perturbar la función de protección del sistema. En cuyo caso existirá peligro para el operador. Usted debe evitar situaciones de montaje de este tipo, o aplicar medidas apropiadas, p. ej. montando paneles que impidan la vista y no reflejen, o invirtiendo el sentido de emisión de un sistema.

Fig. 11: Influencia involuntaria de un segundo sistema C 4000.
El receptor ■ del segundo sistema está siendo influido por los haces del primer sistema.





Fig. 12: Inversión del sentido de emisión de sistemas cercanos. El receptor ■ del segundo sistema no está siendo influido por los haces del primer sistema.



4.3 Pasos a dar para montar el equipo




Durante el montaje, observar especialmente lo siguiente:

Montar siempre el emisor y el receptor sobre una superficie de apoyo plana.

- ATENCIÓN ► Al montar el equipo, asegurarse de que el emisor y el receptor queden bien alineados. Los elementos ópticos del emisor y del receptor tienen que quedar exactamente uno frente al otro; los elementos de indicación deben estar a la misma altura. Los conectores del sistema de ambos equipos tienen que mirar en la misma dirección.
 - > Aplicar las medidas apropiadas para amortiguar las vibraciones cuando los requisitos en cuanto a choques se refiere excedan los valores indicados en el apartado 10.1 "Datos técnicos", en la página 47.
 - Mantener la distancia de seguridad del sistema al montar el equipo. A este respecto, lea el apartado "Cálculo de la distancia de seguridad", página 19.
 - > Montar la cortina fotoeléctrica de seguridad de tal modo que no se pueda penetrar en el campo de protección ni por abajo, ni por arriba, ni por detrás, y que tampoco se pueda desplazar la cortina fotoeléctrica.

Fig. 13: Con el montaje correcto (arriba) debe quedar excluido el poder entrar al punto de peligro por arriba, por abajo y por detrás de la cortina de seguridad (ver abajo).



- > Al concluir el montaje debe colocar una o varias de las placas indicadoras autoadhesivas suministradas:
 - Utilice exclusivamente las placas indicadoras con el idioma que hablen los operadores de la máquina.
 - Pegue las placas de modo que todos los operadores puedan verlas durante el funcionamiento de la instalación. Las placas indicadoras nunca deberán quedar ocultas, aunque se monten otros objetos.
 - Pegue la placa indicadora "Indicaciones importantes" muy próxima al emisor o receptor de modo que quede visible en la instalación.

Hay dos modos de fijar el emisor y el receptor:

- Fijación con soporte giratorio (swivel mount)
- · Fijación con soporte lateral

8 009 425/0855/29-04-05

4.3.1 Fijación con soporte giratorio (swivel mount)

El soporte giratorio (swivel mount) está fabricado con plástico negro. Este soporte permite alinear los emisores y receptores exactamente con respecto al eje del equipo, también después de haber montado las sujeciones.

El soporte giratorio (swivel mount) también es apropiado para fijar los espejos de desvío PNS 75 y PNS 125 (véase el apartado 10.4.5 y sigs. en la página 56 y sigs.).

Indicación

➤ Fijar los tornillos del soporte giratorio (swivel mount) con un par de apriete de 2,5 a 3 Nm. Los pares de apriete más elevados pueden dañar el soporte, los pares de apriete menores no ofrecen la seguridad necesaria contra las vibraciones.

Fig. 14: Ensamblaje del soporte giratorio (swivel mount)





Fig. 15: Montaje del emisor y del receptor con soporte giratorio (swivel mount)




- ➤ Montar los tornillos marcados con ① a ④ hacia el lado de servicio, de modo que se pueda tener acceso a los tornillos después del montaje, para poder ajustar más tarde la cortina fotoeléctrica de seguridad.
- ➤ Si quiere emplear la pantalla frontal adicional (véase "Pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)" en la página 63), asegúrese de que la cara abovedada del equipo siga quedando accesible después del montaje.

4.3.2 Fijación con soporte lateral

El soporte lateral está fabricado con fundición inyectada de cinc. Está pintado en negro. El soporte lateral queda ocultado en su mayor parte por el equipo. No obstante, este tipo de montaje sólo es apropiado para superficies de montaje que queden paralelas al campo de protección requerido, ya que, después del montaje, la alineación del emisor y del receptor solamente se puede corregir $\pm 2,5$ ° como máximo.


Fig. 16: Ensamblaje del soporte lateral



- ➤ Fijar los tornillos del soporte lateral con un par de apriete de 5 a 6 Nm. Los pares de apriete más elevados pueden dañar el soporte; los pares de apriete menores no ofrecen la seguridad necesaria contra el desplazamiento.
- ➤ Al montar el soporte, asegurarse de que la distancia y la posición de los tuercas corredizas sean las descritas en el apartado 10.4 "Croquis de dimensiones" en la página 53 y sigs.

Fig. 17: Montaje de la C 4000 con soporte lateral

Montaje



- ightharpoonup Al montar el soporte lateral, asegurarse de que los tornillos marcados con 1 y 2queden accesibles para poder ajustar e inmovilizar más tarde la cortina fotoeléctrica.
- Si quiere emplear la pantalla frontal adicional (véase "Pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)" en la página 63), asegúrese de que la cara abovedada del equipo siga quedando accesible después del montaje.

5 Instalación eléctrica




iDesconectar la tensión de la instalación!

Mientras se conectan los equipos, la instalación podría ponerse en marcha de modo involuntario.

Asegurarse de que toda la instalación permanezca sin tensión durante la instalación eléctrica.

iConectar separadas la OSSD1 y la OSSD2!

➤ Para garantizar la seguridad de las señales se deben conectar por separado la OSSD1 y la OSSD2 al sistema de control de la máquina, y éste debe procesar las dos señales por separado. No se debe conectar la OSSD1 con la OSSD2, y viceversa.






Conecte las OSSDs sólo en un elemento de conmutación que esté dispuesto a continuación!

Cada salida de aviso (OSSD) debe enlazarse sólo con un elemento de conmutación (p. ej. un relé o contactor). Si se necesitan varios elementos de conmutación se deberá elegir un multiplicador de contactos apropiado.

- Las dos salidas son resistentes al cortocircuito, contra 24 V c.c. y 0 V. Si está libre el trayecto de la luz, el nivel de señal de las salidas es HIGH c.c. (conectado al potencial), y LOW c.c. si está interrumpido el haz o si el equipo tiene un fallo.
- La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 cumple las disposiciones sobre a Compatibilidad Electromagnetica (CEM) para el ámbito industrial (clase de Compatibilidad Electromagnetica A). Al aplicarla en ámbitos residenciales puede causar radiointerferencias.
- Para cumplir los requerimientos Compatibilidad Electro Magnetica se tiene que conectar la tierra funcional TF.
- La fuente de alimentación de los equipos debe soportar un fallo de la red eléctrica breve de 20 ms, conforme a la EN 60 204-1. A través de SICK se pueden adquirir en como de accesorios fuentes de alimentación apropiadas (SICK Power Supply 50 W (nº de artículo 7 028 789)/SICK Power Supply 95 W (nº de artículo 7 028 790)).

5.1 Conexión de sistema C 4000 Basic (M26×6 + TF)

Fig. 18: Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Basic (M26×6 + TF)




Tab. 9: Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Basic (M26×6 + TF)

Pin	Color del conductor	■ Emisor	■Receptor
1	Marrón	24 V c.c. entrada (tensión de alimentación)	24 V c.c. entrada (tensión de alimentación)
2	Azul	O V c.c. (tensión de alimentación)	0 V c.c. (tensión de alimentación)
3	Gris	Entrada de test: 0 V: test externo activo 24 V: test externo inactivo	OSSD1 (salida de aviso 1)
4	Rosa	reservado	OSSD2 (salida de aviso 2)
5	Rojo	reservado	Configuración de conexión 1
6	Amarillo	reservado	Chequeo externo de contactores (EDM) o configuración de conexión 2
TF	Verde	Tierra funcional	Tierra funcional

5.2 Conexión de sistema C 4000 Eco (M12×4 + TF)

Fig. 19: Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Eco (M12×4 + TF)



Instalación eléctrica


C 4000 Micro/Basic/Eco

Tab. 10: Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Eco (M12×4 + TF)

Pin	Color del conductor	■ Emisor	■Receptor
1	Marrón	24 V c.c. entrada (tensión de alimentación)	24 V c.c. entrada (tensión de alimentación)
2	Negro	reservado	OSSD1 (salida de aviso 1)
3	Azul	0 V c.c. (tensión de alimentación)	0 V c.c. (tensión de alimentación)
4	Blanco	reservado	OSSD2 (salida de aviso 2)
5	Gris	Tierra funcional	Tierra funcional

5.3 Conexión de sistema C 4000 Micro/Basic (M12×7 + TF)

Fig. 20: Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Micro/Basic (M12×7 + TF)



Tab. 11: Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Micro/Basic (M12×7+TF)


Pin	Color del conductor	■ Emisor	■Receptor
1	Blanco	reservado	Reset/Rearme o configuración de conexión 2
2	Marrón	24 V c.c. entrada (tensión de alimentación)	24 V c.c. entrada (tensión de alimentación)
3	Verde	reservado	Configuración de conexión 1 ¹⁾
4	Amarillo	reservado	Chequeo externo de contactores (EDM) ¹⁾
5	Gris	Entrada de test: 0 V: test externo activo 24 V: test externo inactivo	OSSD1 (salida de aviso 1)
6	Rosa	reservado	OSSD2 (salida de aviso 2)
7	Azul	0 V c.c. (tensión de alimentación)	0 V c.c. (tensión de alimentación)
TF	Apantalla- miento	Tierra funcional	Tierra funcional

¹⁾ En la conexión del receptor, los pines 3 y 4 están puenteados internamente.

5.4 Chequeo externo de contactores (EDM)

El chequeo externo de contactores comprueba si los contactores se desactivan realmente cuando el equipo de protección reacciona. Si el chequeo externo de contactores no constata reacción alguna de los equipos de conmutación antes de que transcurran 300 ms después de haber intentado efectuar un reset, vuelve a desconectar las salidas de aviso.

Fig. 21: Conexión de los contactores al chequeo externo de contactores (EDM)



Desde el punto de vista eléctrico debe implementar el chequeo externo de contactores de modo que los dos contactos normalmente cerrados (k1, k2) cierren forzosamente cuando los contactores (K1, K2) alcancen su posición de reposo después de haber reaccionado el equipo de protección. En la entrada del chequeo externo de contactores habrá entonces una tensión de 24 V. Si después de la Reacción del equipo de protección no hay 24 V, significa que uno de los contactores está averiado y el chequeo externo de contactores impide que la máquina se ponga de nuevo en marcha.



- Si los contactos a supervisar en la entrada del chequeo externo de contactores (EDM) están conectados, en la próxima conexión la cortina fotoeléctrica de seguridad activará el chequeo externo de contactores y memorizará esta configuración en el equipo.
- Más tarde podrá volver a desactivar el chequeo externo de contactores con ayuda de la configuración de conexión (ver el apartado 7.4 "Configuración de conexión" en la página 41). En este caso, el pin 6 (C 4000 Basic) o, respectivamente, el pin 4 (C 4000 Micro/Basic Plus) no deben estar conectadas a 24 V.

5.5 Pulsador de reset

Cuando se emplea la C 4000 Micro o la C 4000 Basic (ver apartado 3.4.1 "Bloqueo de rearme" en la página 14) el operador debe pulsar el pulsador de reset antes del rearme.

Indicación


Si utiliza la C 4000 Micro/Basic sin bloqueo de rearme debe instalar el bloqueo de rearme externo, es decir, en la máquina.



iElegir el lugar de montaje adecuado para el pulsador de reset!

Instalar el pulsador de reset fuera de la zona de peligro de tal modo que no pueda ser pulsado desde de la zona de peligro. Además, al oprimir el pulsador de reset el operador debe poder ver toda la zona de peligro.

Fig. 22: Conexión del pulsador de reset en la C 4000 Micro/Basic




Indicación

Ud. debe activar la función del bloqueo de rearme, en caso contrario el pulsador de reset no funcionará durante el servicio. (Ver el apartado 7.2 "Activación del bloqueo de rearme" en la página 40.)

5.6 Entrada de test (test del emisor)

Fig. 23: Conexión del pulsador Test del emisor



El test del emisor se efectúa cuando en la entrada de test hay 0 V.

5.7 Ejemplos de conexión


Indicación

¡Observe las instrucciones de servicio correspondientes de los equipos integrados!

5.7.1 C 4000 Basic al UE48-20S/UE48-30S con bloqueo de rearme y chequeo externo de contactores

La cortina fotoeléctrica C 4000 Basic puede integrarse en los relés de seguridad UE48-20S o UE48-30S. El funcionamiento se realiza con bloqueo de rearme y chequeo externo de contactores..

Fig. 24: Ejemplo de conexión de una C 4000 Basic a UE48-20S



Funcionamiento:

Mientras no se interrumpa el trayecto de la luz, las salidas OSSD1 y OSSD2 llevarán tensión. El sistema estará listo para arrancar cuando K1 y K2 se encuentren en posición de reposo. Al accionar el pulsador S1 se activa el relé de seguridad UE48. Los contactos 13-14 y 23-24 del UE48 activan los elementos de contacto K1 y K2.

Si se interrumpe el trayecto de luz, las salidas OSSD1 y OSSD2 dejan de llevar tensión. Esto desconecta UE48 y desactiva K1 y K2.

Observación de errores:


© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Reservados todos los derechos

Se detectan las derivaciones y cortocircuitos de las salidas OSSD1 y OSSD2, iniciando el estado de bloqueo (lock-out). Se detecta cualquier funcionamiento incorrecto de los elementos de contacto K1 y K2, permaneciendo activa la función de desconexión.

5.7.2 C 4000 Micro/Basic al UE10-30S sin bloqueo de rearme, con chequeo externo de contactores

La cortina fotoeléctrica C 4000 Micro/Basic puede integrarse en el relé de seguridad UE10-30S. El funcionamiento se produce sin bloqueo de rearme, pero con chequeo externo de contactores.

Fig. 25: Ejemplo de conexión de la C 4000 Micro/Basic al UE10-30S



Funcionamiento:

Mientras el trayecto de la luz no se interrumpa y el UE10 se encuentre en la posición de reposo, el sistema permanece listo para su utilización. Las salidas OSSD1 y OSSD2 llevan tensión. Esto activa el UE10.

Si se interrumpe el trayecto de luz, las salidas OSSD1 y OSSD2 dejan de llevar tensión. Esto desactiva el UE10.

Observación de errores:

Se detectan las derivaciones y cortocircuitos de las salidas OSSD1 y OSSD2, iniciando el estado de bloqueo (lock-out). Se detecta cualquier funcionamiento incorrecto del UE10, permaneciendo activa la función de desconexión.

6 Puesta en servicio



iNo poner en servicio nunca un equipo sin que un experto haya realizado la comprobación!

Antes de poner por primera vez en servicio una instalación que esté protegida por la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000, ésta deberá ser comprobada y autorizada por un experto. A este respecto han de observarse las indicaciones descritas en el capítulo "Respecto a la seguridad" en la página 8.

6.1 Secuencia de indicaciones al conectar

Al conectar el equipo, el emisor y el receptor ejecutan el ciclo de conexión. El display de 7 segmentos indica el estado del equipo durante el ciclo de conexión.

Los valores de las indicaciones tienen el siguiente significado:

Tab. 12: Indicaciones durante el ciclo de conexión

Indicación	Significado	
[,	Test del display de 7 segmentos. Todos los segmentos se van activando consecutivamente.	
H	Aprox. 0,5 s. Sólo en sistemas con una resolución de 14 mm y un alcance de 1–5 m: Funcionamiento con gran anchura del campo de protección	
U	Aprox. 0,5 s. Funcionamiento no codificado. Esta indicación se realiza por razones de compatibilidad con otros sistemas C 4000.	
	Aprox. 1 s. El equipo espera a la configuración de conexión (ver el apartado 7.4 "Configuración de conexión" en la página 41).	
0, 1 o 2	Sólo en el receptor: La alineación emisor-receptor no es la óptima (véase "Alinear el emisor y el receptor" más adelante).	
Otras indicaciones	Fallo del equipo. Véase "Diagnóstico de fallos" en la página 44.	

Puesta en servicio

C 4000 Micro/Basic/Eco

6.2 Alinear el emisor y el receptor

Una vez que se haya montado y conectado la cortina fotoeléctrica se tiene que alinear exactamente el emisor con el receptor.

Procedimiento para alinear el emisor y el receptor:



iAsegurar que no se produzca un estado peligroso en la instalación o en el sistema!

¡Asegurarse de que el estado peligroso de la máquina está desconectado y permanece así! Las salidas de la cortina fotoeléctrica de seguridad no deben influir en absoluto en la máquina durante la operación de alineación.

- ➤ Aflojar los tornillos de apriete que fijan la cortina fotoeléctrica.
- Conectar la tensión de alimentación de la cortina fotoeléctrica.
- ➤ Observar la información de alineado en el display de 7 segmentos del receptor (véase Tab. 13). Corrija la alineación recíproca del emisor y del receptor hasta que se apague el display de 7 segmentos.
- Fijar la cortina fotoeléctrica con los tornillos de apriete.
- ➤ Desconectar la alimentación de corriente y volver a conectarla, y comprobar en base al display de 7 segmentos que la alineación sigue siendo correcta después de haber apretado los tornillos (Tab. 13).

Los valores de las indicaciones tienen el siguiente significado:

Tab. 13: Valores de indicación al alinear el emisor y el receptor

Significado
El receptor no se puede sincronizar con el emisor, la alineación es muy
inexacta.
Algunos haces luminosos no inciden en el receptor.
Todos los haces luminosos inciden en el receptor, pero la alineación
todavía no es la óptima.
La alineación es ahora la óptima; los equipos se tienen que inmovilizar (fijar) en esta posición.

Indicaciones

- Si la alineación óptima (= ninguna indicación) permanece durante más de 2 minutos sin que sea interrumpida la cortina fotoeléctrica, el sistema desactivará entonces el modo de alineación.
- Si después quiere volver a ajustar la alineación, desconecte la alimentación de corriente de la C 4000 y vuelva a conectarla.

© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Reservados todos los derechos

C 4000 Micro/Basic/Eco

6.3 Indicaciones para las comprobaciones

6.3.1 Comprobaciones antes de la primera puesta en servicio

Las comprobaciones que se deben realizar antes de la primera puesta en servicio sirven para confirmar que se cumplen las exigencias de seguridad contenidas en las prescripciones nacionales/internacionales, particularmente en las directivas sobre maquinaria y sobre equipos de trabajo (conformidad CE).

- Comprobar que el equipo de protección es efectivo en la máquina en todos los modos de operación que se pueden ajustar en la máquina, conforme a la lista de chequeo incluida en el anexo (véase 12.2 en la página 68).
- Asegurarse de que los operadores de la máquina protegida con la cortina fotoeléctrica de seguridad sea instruido debidamente por personal especializado del explotador de la máquina, antes de que los operadores comienzen su trabajo. La instrucción corre a cargo del explotador de la máquina.
- ➤ En el anexo 12.2 de este documento se incluye una lista de chequeo para el fabricante y el suministrador. Utilizar esta lista de chequeo como referencia antes de poner el equipo en servicio por primera vez.

6.3.2 Comprobación periódica del dispositivo protector a cargo de expertos

- Comprobar la instalación de acuerdo con las prescripciones vigentes dentro de los plazos que éstas exigen. Con ello se podrán detectar las modificaciones que haya sufrido la máquina y las manipulaciones que se hayan efectuado en el dispositivo protector desde el momento de ponerla en servicio por primera vez.
- ➤ Si se hubieran realizado modificaciones importantes en la máquina o en el equipo de protección, o si se hubiera reparado o cambiado la cortina fotoeléctrica de seguridad, comprobar de nuevo la instalación siguiendo la lista de chequeo incluida en el anexo.

Puesta en servicio

C 4000 Micro/Basic/Eco

6.3.3 Comprobaciones diarias de la efectividad del equipo de protección

La efectividad del equipo de protección debe ser comprobada todos los días por personal autorizado y expresamente encargado a tal fin, utilizando la barra de comprobación adecuada.

Indicación

Realizar el movimiento de comprobación atendiendo a la zona de peligro que se ha de proteger, y no a la situación en la que está montada la cortina fotoeléctrica de seguridad.

Así se verifica la eficacia de la cortina fotoeléctrica de seguridad montada:

➤ Seleccionar la barra de comprobación adecuada de acuerdo con la resolución del equipo.



iNo seguir operando con la máquina cuando se ilumine el LED verde o el amarillo durante la comprobación!

Si se ilumina durante la comprobación el piloto señalizador verde o el amarillo -aunque sea brevemente-, no se debe seguir trabajando con la máquina. En este caso, un experto deberá revisar la instalación de la cortina fotoeléctrica de seguridad (véase el capítulo 4).

Compruebe antes de introducir la barra de comprobación ...

- si luce el LED verde en la C 4000 Micro o C 4000 Basic Plus (M12 x 7+ TF) con el bloqueo de rearme interno desactivado, o en la C 4000 Basic, respectivamente.
- si parpadea el LED amarillo en la C 4000 Micro con el bloqueo de rearme interno activado ("Reset necesario").


Si esta condición no se cumpliera, primero deberá provocar ese estado. De no hacerlo, la comprobación no será válida.

- Introduzca lentamente la barra de comprobación a través del campo de protección a comprobar, tal y como se muestra en ① en la Fig. 26.
- ➤ Después, pase la barra de comprobación a lo largo de los márgenes del campo de protección, tal y como se muestra en ② en la Fig. 26. De este modo verificará si sigue estando asegurada o no la protección contra las penetraciones por detrás de la cortina fotoeléctrica (véase el apartado 4.3 "Pasos a dar para montar el equipo" en la página 24).
- ➤ Cuando se utilicen uno o varios espejos de desvío (p. ej. PNS), pasar lentamente la barra de comprobación también a través del campo de protección por delante de los espejos.

Indicación

Al realizar ambas comprobaciones, en el receptor de la C 4000 sólo puede iluminarse el LED rojo.

Fig. 26: Comprobación diaria del equipo de protección



Configuración

7.1 Estado del equipo en el momento de la entrega

La C 4000 se entrega parametrizada de modo que ya está lista para ponerla en funcionamiento con el servicio de protección:

- Chequeo externo de contactores desactivado
- Bloqueo de rearme interno desactivado

7.2 Activación del bloqueo de rearme

Para activar el bloqueo de rearranque tiene que estar activada un pulsador de reset en la C 4000 Micro/Basic (ver la página 33).

Así se activa el bloqueo de rearme interno de la C 4000 Micro/Basic:



iConmutar la instalación a un estado exento de peligroso!

La instalación podría ponerse en marcha involuntariamente mientras se está configurando la cortina fotoeléctrica de seguridad.

- Asegúrese de que toda la instalación permanezca en un estado exento de peligro mientras se está realizando la configuración.
- Desconecte la cortina fotoeléctrica de seguridad.
- Mantenga oprimida el pulsador de reset.
- ➤ Vuelva a conectar la cortina fotoeléctrica de seguridad. El LED Amarillo luce.
- ➤ Suelte el pulsador de reset. El LED : Amarillo comienza a parpadear.
- ➤ Vuelva a oprimir el pulsador de reset después de 5 segundos. La cortina fotoeléctrica de seguridad activa ahora la función de bloqueo de rearme y opera a partir de ese instante en el modo de protección.
- ➤ Asegúrese de que la máquina se encuentra en un estado exento de peligro. Compruebe a continuación el funcionamiento del bloqueo de rearme. En el caso de que no haya sido activado el bloqueo de rearme, repita toda la operación.

Indicaciones

La configuración del bloqueo de rearme está memorizada permanentemente en el equipo. El bloqueo de rearme sólo se puede desactivar a través de la configuración de conexión (ver abajo).

7.3 Activación del chequeo externo de contactores

No es necesario que active por separado el chequeo externo de contactores. Si los contactos a supervisar en la entrada del chequeo externo de contactores (EDM) están conectados, en la próxima conexión la cortina fotoeléctrica de seguridad activará el chequeo externo de contactores y memorizará esta configuración en el equipo.

Capítulo 7

7.4 Configuración de conexión

Con el fin de evitar manipulaciones involuntarias, las funciones de bloqueo de rearme y de chequeo externo de contactores sólo pueden desactivarse al conectar el sistema. Esta operación sólo es necesario realizarla cuando se tiene que cambiar la aplicación, o cuando se va a emplear la cortina fotoeléctrica de seguridad en otra máquina.

Indicaciones

- Las funciones de bloqueo de rearme y de chequeo externo de contactores sólo pueden desactivarse conjuntamente. Si se quiere desactivar sólo una de las dos funciones, después de la configuración de conexión se deberá volver a activar la otra función.
- Una configuración de conexión requiere que se conmute rápidamente la asignación de las entradas del equipo. En caso oportuno, pedir la ayuda del electricista competente.

Así se desactivan el bloqueo de rearme y el chequeo externo de contactores:




iConmutar la instalación a un estado exento de peligroso!


La instalación podría ponerse en marcha involuntariamente mientras se está configurando la cortina fotoeléctrica de seguridad.

> Asegúrese de que toda la instalación permanezca en un estado exento de peligro mientras se está realizando la configuración.

Indicación

La configuración de conexión sólo debe realizarla personal autorizado.





- Desconecte la cortina fotoeléctrica de seguridad.
- ➤ Si el EDM está conectado, separe el cableado.
- > Conecte las entradas Configuración de conexión 1 y configuración de conexión 2.
- Conecte la cortina fotoeléctrica de seguridad. El display de 7 segmentos indica [] para confirmar. ①
- > Antes de que transcurran 2 segundos, conecte las entradas Configuración de conexión 1 y Configuración de conexión 2 con 24 V. El display de 7 segmentos indica 🗓 para confirmar. 2
- > Separe las entradas Configuración de conexión 1 y configuración de conexión 2 de la fuente de 24 V antes de 2 segundos. El display de 7 segmentos indica 🗓 para confirmar. 3

²⁾ n. c. = not connected

Configuración

C 4000 Micro/Basic/Eco

- ➤ Antes de que transcurran 2 segundos, vuelva a conectar las entradas Configuración de conexión 1 y Configuración de conexión 2 con 24 V. El display de 7 segmentos indica durante 2 segundos ☐ para confirmar. ④
- ➤ Separe las entradas Configuración de conexión 1 y configuración de conexión 2 de la fuente de 24 V antes de 2 segundos. Cuando la configuración de conexión ha concluido satisfactoriamente, el display de 7 segmentos indica 🗓 (5)
- Desconecte la cortina fotoeléctrica de seguridad.
- ➤ Retire los cables de conexión del chequeo externo de contactores cuando no quiera seguir utilizándolos.
- Vuelva a conectar la cortina fotoeléctrica de seguridad. Ahora, el chequeo externo de contactores y el bloqueo de rearme están desactivados.
- ➤ Comprobar la efectividad del equipo de protección siguiendo las instrucciones descritas en el apartado 6.3 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 38.

8 Cuidado y conservación

La cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000 no requiere mantenimiento. La pantalla frontal de la cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000, así como la pantalla frontal adicional (véase "Pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)" en la página 63) que pueda estar montada, se deben limpiar con regularidad, y siempre que se acumule suciedad en ella.

➤ No utilice productos de limpieza agresivos.

➤ No utilizar productos de limpieza abrasivos.

Indicación

Las cargas electrostáticas hacen que las partículas de polvo se adhieran a la pantalla frontal. Este efecto negativo se puede reducir empleando para la limpieza el limpiador antiestático para plástico (nº de artículo SICK: 5 600 006) y el paño para elementos ópticos SICK (nº de artículo 4 003 353).

Cómo limpiar la pantalla frontal y/o la pantalla frontal adicional (accesorio):

- ➤ Quitar el polvo de la pantalla frontal con un pincel limpio y suave.
- Limpiar la pantalla frontal con un paño limpio y húmedo.

Indicación

- Después de limpiar, comprobar la posición del emisor y del receptor para asegurarse de que no se puede penetrar en el equipo de protección ni por arriba, ni por debajo, ni por detrás.
- Comprobar la efectividad del equipo de protección siguiendo las instrucciones descritas en el apartado 6.3 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 38.

Diagnóstico de fallos

En este capítulo describiremos cómo se pueden detectar y eliminar los fallos que se puedan producir en la cortina fotoeléctrica de seguridad.

9.1 Cómo actuar en caso de producirse un fallo



iNo mantener la máquina en funcionamiento cuando haya un fallo de origen desconocido!

Parar la máquina siempre que se presente un fallo que no pueda ser determinado claramente y no pueda ser eliminado con seguridad.

El estado del sistema "Lock-out"

Cuando se producen determinados errores o la configuración es errónea el sistema puede cambiar al estado "Lock-out". El display de 7 segmentos de la cortina fotoeléctrica indica entonces E, F o L. Para poner otra vez el equipo en funcionamiento:

- Confirme la causa del error según Tab. 15.
- Desconecte la alimentación de corriente de la C 4000 y vuelva a conectarla (p. ej. desenchufando y volviendo a enchufar el conector del sistema).

9.2 Asistencia técnica SICK

En caso de que no pueda subsanar un fallo con la ayuda de las informaciones incluidas en este capítulo, póngase en contacto con la sucursal de SICK responsable de su zona.

9.3 Indicaciones de errores de los LEDs de diagnóstico

En este apartado explicaremos el significado que tienen las indicaciones de fallos en los LEDs y cómo se ha de reaccionar en cada caso. Encontrará una descripción en el apartado "Elementos indicadores" a partir de la página 17.

Tab. 14: Indicaciones de fallos en los LEDs

Ind	licación	Causa posible	Modo de eliminar el fallo
● Anaranjado	Luce el LED del receptor	Señal débil	 Comprobar la alineación del emisor y del receptor. Comprobar que no hay suciedad en las pantallas frontales; limpiarlas en caso necesario.
* Amarillo	LED del receptor parpadea	Reset necesario	➤ Oprima el pulsador de reset.
○ Amarillo○ Rojo y○ Verde	LED del emisor no luce No lucen ni el LED rojo ni el verde del receptor	No hay tensión de servicio, o es muy baja	Comprobar la tensión de alimentación y, si fuera necesario, conectarla.

8 009 425/0855/29-04-05

Diagnóstico de fallos

C 4000 Micro/Basic/Eco

9.4 Indicaciones de fallos en el display de 7 segmentos

En este apartado explicaremos el significado que tienen las indicaciones de fallos en el display de 7 segmentos y cómo se ha de reaccionar en cada caso. La descripción del display de 7 segmentos está incluida en el apartado "Elementos indicadores" en la página 17.

Tab. 15: Indicaciones de fallos en el display de 7 segmentos

Indicación	Causa posible	Modo de eliminar el fallo
0, 102	Alineación deficiente	➤ Volver a alinear el emisor y el receptor (véase la página 37).
		La indicación se apaga 2 minutos después de que el sistema haya sido alineado correctamente.
<i>8</i> .	Fallo en el chequeo externo de contactores	Comprobar los contactores y su cableado y eliminar el posible fallo en el cableado.
B :		Cuando aparezca la indicación (desconecte el equipo y vuelva a conectarlo.
9	Error del pulsador de reset	Compruebe el funcionamiento del pulsador de reset. Es posible que el pulsador esté estropeado, o que se quede oprimido permanentemente.
		Compruebe que el cableado del pulsador de reset no está en cortocircuito a 24 V.
E.	Error de sistema	Encargue que sustituyan la unidad (emisor o receptor).
EC I	Sobreintensidad en la salida OSSD 1	➤ Comprobar el contactor. Si fuera necesario, cambiarlo.
		Comprobar que el cableado no hace cortocircuito a 0 V.
EC2	Cortocircuito en la salida OSSD 1	Comprobar que el cableado no hace cortocircuito a 24 V.
ECB	Cortocircuito en la salida OSSD 1	Comprobar que el cableado no hace cortocircuito a 0 V.
E24	Sobreintensidad en la salida OSSD 2	➤ Comprobar el contactor. Si fuera necesario, cambiarlo.
		Comprobar que el cableado no hace cortocircuito a 0 V.
EC5	Cortocircuito en la salida OSSD 2	Comprobar que el cableado no hace cortocircuito a 24 V.

Diagnóstico de fallos

C 4000 Micro/Basic/Eco

Tab. 15: Indicaciones de fallos en el display de 7 segmentos (continuación)

Indicación	Causa posible	Modo de eliminar el fallo	
F.26	Cortocircuito en la salida OSSD 2	Comprobar que el cableado no hace cortocircuito a 0 V.	
F.C.1	Cortocircuito entre la salida OSSD 1 y 2	> Revise el cableado y elimine el error.	
LCZ	Configuración no válida del chequeo externo de contactores	Comprobar que el chequeo externo de contactores está conectado en la máquina.	
	Detectado un emisor externo	Comprobar la distancia a las superficies reflectantes (página 21)/otras cortinas fotoeléctricas.	
		➤ Permute el emisor y el receptor (cambiar el sentido de la luz), o monte paneles separadores que no reflejen.	
L.26	Configuración de conexión no concluida satisfactoriamente	➤ Repita la configuración de conexión.	
	Tensión de alimentación muy baja	Comprobar la tensión de alimentación y la fuente de alimentación. Si fuera necesario, cambiar los componentes estropeados.	

8 009 425/0855/29-04-05

10 Datos técnicos

10.1 Datos técnicos

Tab. 16: Datos técnicos C 4000 Basic/Micro/Eco

Datos generales del sistema

Altura del campo de protección, según el tipo			
C 4000 Basic/Basic Plus/Eco	300 mm a 1800 mm		
C 4000 Micro	150 mm a 1200	mm	
Resolución, según el tipo	14 mm y 30 mm		
Anchura del campo de protección			
Resolución 14 mm	0 m		5 m
Resolución 30 mm	0 m		6 m
Clase de protección	III		
(IEC 536:1976)			
Grado de protección (IEC 60529)	IP 65		
Tensión de alimentación U_V en el equipo $^{3)}$	19,2 V	24 V	28,8 V
Ondulación residual ⁴⁾ (SELV)			±10%
Sincronización	Óptica, sin sincro	nización por sepa	rado
Categoría de seguridad			
según IEC 61496	Tipo 4		
según EN 61508	SIL 3		
Tiempo de conexión al aplicar la			8 s
tensión de alimentación de emisor			
y receptor			

■ Unidad emisora

Entrada de test			
Tensión de entrada ⁵⁾ HIGH	11 V	24 V	30 V
(activa)			
Corriente de entrada HIGH	7 mA	10 mA	20 mA
Tensión de corte LOW (inactiva)	-30 V	0 V	5 V
Corriente de entrada LOW ⁵⁾	-3,5 mA	0 mA	0,5 mA
Tiempo de reacción al test	Depende del número de haces, máx. 150 ms		
Longitud de onda del emisor		950 nm	
Consumo de corriente			0,35 A
Peso	Depende de la altura del campo de protección		
	(véase la página 52)		

³⁾ La tensión de alimentación externa de los equipos debe soportar un corte breve de la red eléctrica de 20 ms, conforme a la EN 60 204-1. A través de SICK se pueden adquirir en calidad de accesorios las fuentes de alimentación apropiadas (SICK Power Supply 50 W (nº de artículo 7 028 789)/SICK Power Supply 95 W (nº de artículo 7 028 790)).

 $^{^{\}rm 4)}$ Dentro de los límites de U $_{\rm V}$

⁵⁾ Según IEC 61131-2.


Tab. 16: Datos técnicos C 4000 Basic/Micro/Eco (continuación)

mínimo	típico	máximo

■Unidad receptora

Elonidad receptora				
Salidas de aviso (OSSDs)	2 semiconductores PNP, a prueba de cortocircuitos ⁶⁾ , con supervisión de			
	cortocircuitos , con supervision de cortocircuitos entre las salidas de conmutación			
Tiempo de respuesta	Ver el apartado 1	LO.2 en la página !	51	
Tiempo de desconexión	100 ms			
Tiempo de desconexión			2,5 × Tiempo	
			de respuesta	
Tensión de corte ⁷⁾ HIGH (activa,	15 V	24 V	28,8 V	
U _{eff})				
Tensión de corte ⁷⁾ LOW (inactiva)	οv	ΟV	3,5 V	
Corriente conmutada	0 mA		500 mA	
Corriente de fuga ⁸⁾			0,25 mA	
Capacidad de carga			2,2 μF	
Secuencia de maniobras	Dependiente de	la inductancia de	carga	
Inductancia de carga ⁹⁾			2,2 H	
Datos de impulso de test ¹⁰⁾				
Anchura de pulso de test	120 μs	150 μs	300 μs	
Velocidad de pulso de test	3 ¹ /s	5 ¹ /s	10 ¹ /s	
Resistividad admisible				
entre equipo y carga ¹¹⁾			2,5 Ω	
Cable de alimentación			1Ω	
Consumo de corriente			0,45 A + máx.	
			1 A OSSD carga	

⁹⁾ Cuando la secuencia de maniobras es pequeña, la máxima inductancia de carga admisible es mayor. L (Hy)



Las salidas se prueban siempre cíclicamente en estado activo (breve conmutación LOW). Al seleccionar los elementos de control postconectados hay que asegurarse de que, con los parámetros especificados, los pulsos de test no causen una desconexión.

 $^{^{\}rm 6)}$ Válido para tensiones entre –30 V y 30 V.

⁷⁾ Según IEC 61131-2.

En caso de error (interrupción del cable de 0 V) fluye máx. la corriente de fuga en el cable OSSD. El elemento de control conectado a continuación debe detectar este estado como LOW. Un PLC (controlador lógico programable) seguro debe detectar este estado.

Limitar a este valor la resistividad de cada hilo con respecto al elemento postconectado, con el fin de que se detecte con seguridad un cortocircuito entre las salidas. (Observar asimismo la norma EN 60 204 Equipamientos eléctricos de máquinas, parte 1: requisitos generales.)

Tab. 16: Datos técnicos C 4000 Basic/Micro/Eco (continuación)

	mínimo	típico	máximo
Entrada Chequeo externo de			
contactores (EDM) Tensión de entrada ¹²⁾ HIGH (inactiva)	11 V	24 V	30 V
Corriente de entrada HIGH	6 mA	10 mA	20 mA
Tensión de entrada ¹²⁾ LOW (activa)	-30 V	O V	5 V
Corriente de entrada LOW	-2,5 mA	0 mA	0,5 mA
Contactores Tiempo de caída Tiempo de atracción			300 ms 300 ms
Entrada de aparato de mando y señalización (pulsador de reset)			
Tensión de entrada ¹²⁾ HIGH (activa)	11 V	24 V	30 V
Corriente de entrada HIGH	6 mA	10 mA	20 mA
Tensión de entrada ¹²⁾ LOW (inactiva)	-30 V	o v	5 V
Corriente de entrada LOW Tiempo de accionamiento del aparato de mando y señalización	-2,5 mA	0 mA 110 ms	0,5 mA
Peso	Depende de la altura del campo de protección (véase la página 52)		

¹²⁾ Según IEC 61131-2.


Tab. 16: Datos técnicos C 4000 Basic/Micro/Eco (continuación)

mínimo	típico	máximo
--------	--------	--------

Datos operacionales

Conexión			
C 4000 Basic	M26 × 6 + TF		
C 4000 Eco	M12 × 4 + TF		
C 4000 Micro/Basic Plus	M12 × 7 + TF		
Longitud y sección del cable ¹³⁾			
C 4000 Basic			50 m/0,75 mm ²
C 4000 Eco			15 m/0,25 mm ²
C 4000 Micro/Basic Plus ¹⁴⁾			15 m/0,25 mm ²
Temperatura ambiente durante el	0°C		+55°C
servicio			
Humedad del aire	15%		95%
(sin condensación)			
Temperatura de almacenamiento	-25°C		+70°C
Sección de la carcasa			
C 4000 Basic/Basic Plus/Eco	40 mm × 48 mm		
C 4000 Micro	28,5 mm × 33,5 mm		
Resistencia a la fatiga por	5 g, 10-55 Hz según IEC 60 068-2-6		
vibraciones			
Resistencia contra choques	10 g, 16 ms según IEC 60 068-2-29		

¹⁴⁾ Utilizando cables de conexión con secciones mayores, pueden aumentarse las distancias entre los equipos. La figura 13-1 muestra las longitudes alcanzables para conectores de M12 al cambiar a una sección mayor al cabo de x metros de cable.



Longitudes de cables posibles para enchufes M12 (0,25 mm2) al pasar a una sección mayor al cabo de x metros

- 1 = longitud restante en metros tras el cambio
- ② = longitud del cable en metros con una sección de 0,25 mm²
- 3 = cable con una sección de 2,5 mm²
- 4 = cable con una sección de 1,0 mm²
- \bigcirc = cable con una sección de 0,5 mm²

¹³⁾ Dependiente de la carga, fuente de alimentación. Se deben respetar los datos técnicos especificados.

Instrucciones de servicio C 4000 Micro/Basic/Eco

10.2 Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta de la C 4000 Basic/Micro/Eco depende del número de haces que tenga el sistema.

Modo de calcular el tiempo de respuesta del sistema:

Lea los tiempos de respuesta de cada sistema en la placa de características.

Indicación

En caso de que primero sólo esté planificando la aplicación sin tener los equipos, puede determinar el tiempo de respuesta con ayuda de la Tab. 17 y la Tab. 18:

Lea en Tab. 17 el número de haces del sistema previsto en base a la altura del campo de protección y a la resolución física.

Lea en Tab. 18 el tiempo de respuesta del sistema en base al número de haces.

Tab. 17: Número de haces dependiente de la altura del campo de protección y de la resolución física

Altura del campo	Número de haces para las resoluciones físicas		
de protección [mm]	14 mm	30 mm	
150	20	8	
300	40	15	
450	60	23	
600	80	30	
750	100	38	
900	120	45	
1050	140	53	
1200	160	60	
1350	180	68	
1500	200	75	
1650	220	83	
1800	240	90	

Tab. 18: Tiempo de respuesta en función del número de haces

Número de haces	Tiempo de respuesta	
10	9 ms	
15	10 ms	
20	10 ms	
23	10 ms	
25	10 ms	
30	11 ms	
35	11 ms	
38	11 ms	
40	11 ms	
45	12 ms	
50	12 ms	
53	12 ms	
55	12 ms	
60	13 ms	
68	13 ms	
75	14 ms	

Número de haces	Tiempo de respuesta
75	14 ms
80	14 ms
83	14 ms
90	15 ms
100	16 ms
105	16 ms
120	17 ms
135	18 ms
140	19 ms
150	19 ms
160	20 ms
165	20 ms
180	22 ms
200	23 ms
220	24 ms
240	26 ms

10.3 Tabla de pesos

10.3.1 C 4000 Basic/Micro/Eco

Tab. 19: Peso del emisor y del receptor

Altura del campo	Peso [g] C 40	00 Basic/Eco	Peso [g] C	4000 Micro
de protección [mm]	 Emisor	■ Receptor	■ Emisor	■ Receptor
150	_	_	275	290
300	820	850	370	385
450	1100	1130	510	525
600	1390	1420	650	665
750	1670	1700	795	810
900	1960	1990	940	955
1050	2250	2280	1085	1100
1200	2530	2560	1235	1250
1350	2820	2850	_	_
1500	3110	3140	_	-
1650	3390	3420	_	_
1800	3680	3710	_	_

10.3.2 Espejos de desvío PNS 75 y PNS 125

Tab. 20: Peso de los espejos de desvío PNS 75 y PNS 125


Altura de los espejos	Peso [g]		
[mm]	PNS 75	PNS 125	
340	1035	1580	
490	1435	2190	
640	1850	2820	
790	2270	3450	
940	2680	4080	
1090	3095	4710	
1240	3510	5345	
1390	3925	5980	
1540	4340	6610	
1690	4755	7240	
1840	5170	7870	

8 009 425/0855/29-04-05

10.4 Croquis de dimensiones

10.4.1 C 4000 Basic/Eco

Fig. 28: Croquis de dimensiones C 4000 Basic/Eco emisor. Receptor simétrico




Tab. 21: Dimensiones dependientes de la altura del campo de protección, C 4000 Basic/Eco emisor

Altura del campo de protección S [mm]	Medida L1 [mm]	Medida L2 [mm]	Medida A [mm]
300	372	417	224
450	523	568	374
600	674	718	524
750	824	869	674
900	975	1020	824
1050	1125	1170	974
1200	1274	1319	1124
1350	1426	1471	1274
1500	1577	1622	1424
1650	1727	1772	1574
1800	1878	1923	1724

Receptor simétrico

C 4000 Micro/Basic/Eco

Fig. 29: Croquis de dimensiones C 4000 Micro emisor.



Tab. 22: Dimensiones dependientes de la altura del campo de protección, C 4000 Micro emisor


Altura del campo de protección S [mm]	Medida L1 [mm]	Medida L2 [mm]	Medida A [mm]
150	246	276	106
300	364	394	224
450	515	545	374
600	666	696	524
750	816	846	674
900	967	997	824
1050	1117	1147	974
1200	1266	1296	1124

© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Reservados todos los derechos

Fig. 30: Croquis de dimensiones del soporte giratorio (swivel mount) (mm)

10.4.3 Soporte giratorio (swivel mount)

Datos técnicos



Tab. 23: Medida del soporte giratorio (swivel mount) dependiente del perfil de la caja

Swivel mount para	Medida D [mm]	Medida L1 [mm]	Medida L2 [mm]	Medida L3 [mm]
C 4000 Basic/Eco, PNS 75 y PNS 125	30,6	44,4	75	42
C 4000 Micro	24	34,3	62	36

Fig. 31: Croquis de dimensiones del soporte lateral (mm)


10.4.4

Soporte lateral

19 50 15 34,5 N° art. 2 019 506

10.4.5 Espejo de desvío PNS 75

Fig. 32: Croquis de dimensiones del espejo de desvío PNS 75 (mm)



Tab. 24: Medidas del espejo de desvío PNS 75 dependiendo de la altura del espejo

Altura de espejo	Medida L1	Medida L2	Medida L3	Medida A
S [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
340	372	396	460	440
490	522	546	610	590
640	672	696	760	740
790	822	846	910	890
940	972	996	1060	1040
1090	1122	1146	1210	1190
1240	1272	1296	1360	1340
1390	1422	1446	1510	1490
1540	1572	1596	1660	1640
1690	1722	1746	1810	1790
1840	1872	1896	1960	1940

Indicación


Usando espejos de desvío se reduce el alcance útil (ver Tab. 6 en la página 17).



iNo se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

Fig. 33: Croquis de dimensiones del espejo de desvío PNS 125 (mm)

10.4.6 Espejo de desvío PNS 125



Tab. 25: Medidas del espejo de desvío PNS 125 dependiendo de la altura del espejo

Altura de espejo	Medida L1	Medida L2	Medida L3	Medida A
S [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
340	372	396	460	440
490	522	546	610	590
640	672	696	760	740
790	822	846	910	890
940	972	996	1060	1040
1090	1122	1146	1210	1190
1240	1272	1296	1360	1340
1390	1422	1446	1510	1490
1540	1572	1596	1660	1640
1690	1722	1746	1810	1790
1840	1872	1896	1960	1940

Indicación

Usando espejos de desvío se reduce el alcance útil (ver Tab. 6 en la página 17).



iNo se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

Datos para el pedido

11.1 Contenido del suministro

Contenido del suministro del emisor

- · Unidad emisora
- 4 tuercas corredizas para el soporte lateral

Contenido del suministro del receptor

- · Unidad receptora
- 4 tuercas corredizas para el soporte lateral
- Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución física de la cortina fotoeléctrica
- Adhesivos "Indicaciones importantes"
- Instrucciones de servicio en CD-ROM
- Placa indicadora "Indicaciones para el operador de la máquina"

Contenido del suministro del espejo de desvío

- Espejo de desvío
- 2 soportes giratorios (swivel mount)

© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Reservados todos los derechos

11.2 C 4000 Basic (M26 × 6 + TF)

Tab. 26: Números de los artículos C 4000 Basic (M26 × 6 + TF)

Altura del	Números de los artículos para la resolución y alcance			
campo de	14 mm	14 mm	30 mm	
protección [mm]	0–2,5 m	1–5 m	0–6 m	
	▶ 1 022 195	■ 1 022 195	■ 1 022 218	
300	(C40S-0301AA030)	(C40S-0301AA030)	(C40S-0303AA030)	
	● 1 022 196 (C40E-0301AH030)	● 1 022 240 (C40E-0301BH030)	● 1 022 219 (C40E-0303AH030)	
	№ 1 022 198	▶ 1 022 198	■ 1 022 220	
450	(C40S-0401AA030)	(C40S-0401AA030)	(C40S-0403AA030)	
450	■ 1 022 199	■ 1 022 241	■ 1 022 221	
	(C40E-0401AH030)	(C40E-0401BH030)	(C40E-0403AH030)	
	▶ 1 022 200	▶ 1 022 200	▶ 1 022 222	
600	(C40S-0601AA030)	(C40S-0601AA030)	(C40S-0603AA030)	
	■ 1 022 201	到 1 022 242	■ 1 022 223	
	(C40E-0601AH030)	(C40E-0601BH030)	(C40E-0603AH030)	
	▶ 1 022 202	■ 1 022 202	▶ 1 022 224	
750	(C40S-0701AA030)	(C40S-0701AA030)	(C40S-0703AA030)	
	1 022 203	■ 1 022 243	● 1 022 225	
	(C40E-0701AH030)	(C40E-0701BH030)	(C40E-0703AH030)	
		● 1 022 204 (C40S-0901AA030)	● 1 022 226 (C40S-0903AA030)	
900	● 1 022 205	■ 1 022 244	■ 1 022 227	
	(C40E-0901AH030)	(C40E-0901BH030)	(C40E-0903AH030)	
	▶ 1 022 206	▶ 1 022 206	▶ 1 022 228	
4050	(C40S-1001AA030)	(C40S-1001AA030)	(C40S-1003AA030)	
1050	■ 1 022 207	■ 1 022 245	■ 1 022 229	
	(C40E-1001AH030)	(C40E-1001BH030)	(C40E-1003AH030)	
	▶ 1 022 208	▶ 1 022 208	▶ 1 022 230	
1200	(C40S-1201AA030)	(C40S-1201AA030)	(C40S-1203AA030)	
1200	■ 1 022 209	■ 1 022 246	■ 1 022 231	
	(C40E-1201AH030)	(C40E-1201BH030)	(C40E-1203AH030)	
	₱ 1 022 210	■ 1 022 210	▶ 1 022 232	
1350	(C40S-1301AA030)	(C40S-1301AA030)	(C40S-1303AA030)	
	■ 1 022 211	1 022 247 € 1004 5 (2004 5)	■ 1 022 233	
	(C40E-1301AH030)	(C40E-1301BH030)	(C40E-1303AH030)	
	□ 1 022 212 □ 1 022 212 □ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	■ 1 022 212	■ 1 022 234	
1500	(C40S-1501AA030)	(C40S-1501AA030)	(C40S-1503AA030)	
	● 1 022 213 (C40E-1501AH030)	● 1 022 248 (C40E-1501BH030)	■ 1 022 235 (C40E-1503AH030)	
	■ 1 022 214	■ 1 022 214	№ 1 022 236	
4070	(C40S-1601AA030)	(C40S-1601AA030)	(C40S-1603AA030)	
1650	■ 1 022 215	1 022 249	● 1 022 237	
	(C40E-1601AH030)	(C40E-1601BH030)	(C40E-1603AH030)	
	▶ 1 022 216	▶ 1 022 216	▶ 1 022 238	
1800	(C40S-1801AA030)	(C40S-1801AA030)	(C40S-1803AA030)	
1000	■ 1 022 217	■ 1 022 250	■ 1 022 239	
	(C40E-1801AH030)	(C40E-1801BH030)	(C40E-1803AH030)	

11.3 C 4000 Eco (M12 × 4 + TF)

Tab. 27: Números de los artículos C 4000 Eco (M12 x 4 + TF)

Altura del campo	Números de los	artículos para la resolució	n y alcance
de	14 mm	14 mm	30 mm
protección [mm]	0–2,5 m	1–5 m	0–6 m
	▶ 1 027 440	▶ 1 027 440	▶ 1 027 464
300	(C40S-0301AA310)	(C40S-0301AA310)	(C40S-0303AA310)
	● 1 027 441 (C40E-0301AN310)	● 1 027 486 (C40E-0301BN310)	● 1 027 465 (C40E-0303AN310)
	▶ 1 027 442	▶ 1 027 442	▶ 1 027 466
450	(C40S-0401AA310)	(C40S-0401AA310)	(C40S-0403AA310)
100	■ 1 027 443	■ 1 027 487	■ 1 027 467
	(C40E-0401AN310)	(C40E-0401BN310)	(C40E-0403AN310)
	● 1 027 444 (C40S-0601AA310)		
600	(C405-0601AA310) ▶ 1 027 445	● 1 027 488	● 1 027 469
	(C40E-0601AN310)	(C40E-0601BN310)	(C40E-0603AN310)
	▶ 1 027 446	▶ 1 027 446	▶ 1 027 470
750	(C40S-0701AA310)	(C40S-0701AA310)	(C40S-0703AA310)
100	■ 1 027 447	■ 1 027 489	■ 1 027 471
	(C40E-0701AN310)	(C40E-0701BN310)	(C40E-0703AN310)
900	● 1 027 449	● 1 027 490	● 1 027 473
	(C40E-0901AN310)	(C40E-0901BN310)	(C40E-0903AN310)
	▶ 1 027 450	▶ 1 027 450	▶ 1 027 474
1050	(C40S-1001AA310)	(C40S-1001AA310)	(C40S-1003AA310)
	■ 1 027 451	1 027 491	1 027 475
	(C40E-1001AN310) 1 027 452	(C40E-1001BN310) ■ 1 027 452	(C40E-1003AN310) ► 1 027 476
	(C40S-1201AA310)	(C40S-1201AA310)	(C40S-1203AA310)
1200	■ 1 027 453	▶ 1 027 492	▶ 1 027 477
	(C40E-1201AN310)	(C40E-1201BN310)	(C40E-1203AN310)
	₱ 1 027 454	▶ 1 027 454	▶ 1 027 478
1350	(C40S-1301AA310)	(C40S-1301AA310)	(C40S-1303AA310)
	● 1 027 455 (C40E-1301AN310)	● 1 027 493 (C40E-1301BN310)	● 1 027 479 (C40E-1303AN310)
	№ 1 027 456	■ 1 027 456	■ 1 027 480
1500	(C40S-1501AA310)	(C40S-1501AA310)	(C40S-1503AA310)
1500	■ 1 027 457	■ 1 027 494	■ 1 027 481
	(C40E-1501AN310)	(C40E-1501BN310)	(C40E-1503AN310)
	■ 1 027 458	■ 1 027 458	■ 1 027 482
1650	(C40S-1601AA310)	(C40S-1601AA310)	(C40S-1603AA310)
	● 1 027 459 (C40E-1601AN310)	● 1 027 495 (C40E-1601BN310)	● 1 027 483 (C40E-1603AN310)
	№ 1 027 460	■ 1 027 460	■ 1 027 484
1800	(C40S-1801AA310)	(C40S-1801AA310)	(C40S-1803AA310)
1600	■ 1 027 463	■ 1 027 496	■ 1 027 485
	(C40E-1801AN310)	(C40E-1801BN310)	(C40E-1803AN310)

11.4 C 4000 Basic Plus (M12 × 7 + TF)

Tab. 28: Números de los artículos C 4000 Basic Plus (M12 x 7 + TF)

Altura del campo	Números de los artículos para la resolución y alcance			
de	14 mm	14 mm	30 mm	
protección [mm]	0–2,5 m	1–5 m	0–6 m	
	■ 1 027 922 C40S-0301AA300		■ 1 027 933 c40s-0303AA300	
300	■ 1 027 944	■ 1 027 966	■ 1 027 955	
	C40E-0301AG300	C40E-0301BG300	C40E-0303AG300	
450	● 1 027 923 C40S-0401AA300	■ 1 027 923 C40S-0401AA300	■ 1 027 934 C40S-0403AA300	
450	● 1 027 945	■ 1 027 967	■ 1 027 956	
	C40E-0401AG300	C40E-0401BG300	C40E-0403AG300	
600	■ 1 027 924 C40S-0601AA300	■ 1 027 924 C40S-0601AA300	■ 1 027 935 c40s-0603AA300	
500	■ 1 027 946 C40E-0601AG300	● 1 027 968 C40E-0601BG300	■ 1 027 957 C40E-0603AG300	
	■ 1 027 925	▶ 1 027 925	▶ 1 027 936	
750	C40S-0701AA300	C40S-0701AA300	C40S-0703AA300	
	● 1 027 947 C40E-0701AG300	■ 1 027 969 C40E-0701BG300	■ 1 027 958 C40E-0703AG300	
	▶ 1 027 926	▶ 1 027 926	▶ 1 027 937	
900	C40S-0901AA300	C40S-0901AA300	C40S-0903AA300	
	● 1 027 948 C40E-0901AG300	● 1 027 970 C40E-0901BG300	■ 1 027 959 C40E-0903AG300	
1050			■ 1 027 938 C40S-1003AA300	
1030	■ 1 027 949 C40E-1001AG300	■ 1 027 971 C40E-1001BG300	■ 1 027 960 C40E-1003AG300	
1200	■ 1 027 928 C40S-1201AA300	1 027 928 C40S-1201AA300		
1200	● 1 027 950 C40E-1201AG300	■ 1 027 972 C40E-1201BG300	■ 1 027 961 C40E-1203AG300	
	■ 1 027 929 C40S-1301AA300	₱ 1 027 929 c40s-1301AA300	■ 1 027 940 C40S-1303AA300	
1350	● 1 027 951 C40E-1301AG300	■ 1 027 973 C40E-1301BG300	■ 1 027 962 C40E-1303AG300	
	■ 1 027 930	■ 1 027 930	▶ 1 027 941	
1500	C40S-1501AA300	C40S-1501AA300	C40S-1503AA300	
1300	■ 1 027 952 C40E-1501AG300	● 1 027 974 C40E-1501BG300	■ 1 027 963 C40E-1503AG300	
	■ 1 027 931	■ 1 027 931	▶ 1 027 942	
1650	C40S-1601AA300	C40S-1601AA300	C40S-1603AA300	
	■ 1 027 953 C40E-1601AG300	■ 1 027 975 C40E-1601BG300	● 1 027 964 C40E-1603AG300	
	▶ 1 027 932	■ 1 027 932	■ 1 027 943	
1800	C40S-1801AA300	C40S-1801AA300	C40S-1803AA300	
	● 1 027 954 C40E-1801AG300	● 1 027 976 C40E-1801BG300	● 1 027 965 C40E-1803AG300	

11.5 C 4000 Micro

Tab. 29: Números de los artículos C 4000 Micro

Altura del	Números de los artículos para la resolución y alcance		
campo de	14 mm	14 mm	30 mm
protección [mm]	0–2,5 m	1–5 m	0–6 m
150	► 1 024 054 (C415-0101AA300)	■ 1 024 054 (C415-0101AA300)	● 1 023 563 (C415-0103AA300)
		● 1 024 037 (C41E-0101BG300)	● 1 023 860 (C41E-0106AG300)
300		● 1 023 458 (C41S-0301AA300)	
300	● 1 023 459 (C41E-0301AG300)	● 1 023 486 (C41E-0301BG300)	● 1 023 473 (C41E-0303AG300)
450	■ 1 023 460 (C41S-0401AA300)		● 1 023 474 (C41S-0403AA300)
400	■ 1 023 461 (C41E-0401AG300)	● 1 023 487 (C41E-0401BG300)	● 1 023 475 (C41E-0403AG300)
600	■ 1 023 462 (C41S-0601AA300)		■ 1 023 476 (C41S-0603AA300)
000	● 1 023 463 (C41E-0601AG300)	● 1 023 488 (C41E-0601BG300)	● 1 023 477 (C41E-0603AG300)
750	■ 1 023 464 (C41S-0701AA300)		● 1 023 478 (C41S-0703AA300)
730	■ 1 023 465 (C41E-0701AG300)	● 1 023 489 (C41E-0701BG300)	● 1 023 479 (C41E-0703AG300)
900	■ 1 023 466 (C41S-0901AA300)		■ 1 023 480 (C41S-0903AA300)
300	● 1 023 467 (C41E-0901AG300)	● 1 023 490 (C41E-0901BG300)	● 1 023 481 (C41E-0903AG300)
1050	■ 1 023 468 (C41S-1001AA300)		□ 1 023 482 (C41S-1003AA300)
1030	■ 1 023 469 (C41E-1001AG300)	■ 1 023 491 (C41E-1001BG300)	■ 1 023 483 (C41E-1003AG300)
1200		● 1 023 470 (C41S-1201AA300)	
1200	■ 1 023 471 (C41E-1201AG300)	● 1 023 492 (C41E-1201BG300)	● 1 023 485 (C41E-1203AG300)

Datos para el pedido

C 4000 Micro/Basic/Eco

11.6 Pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)

Indicaciones

- Por cada número de artículo se suministran dos pantallas frontales adicionales (protección contra chispas de soldadura).
- La pantalla frontal adicional sirve tanto para un emisor como para un receptor.
- La pantalla frontal adicional sólo se puede usar si la cara abovedada de la carcasa es accesible.
- Una pantalla frontal adicional reduce el alcance del sistema un 8%. Si el emisor y el receptor usan una pantalla frontal adicional, el alcance se reduce un 16%.

Tab. 30: Números de los artículos de la pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)

Altura del campo de protección [mm]	Número de artículo para C 4000 Basic	Número de artículo para C 4000 Micro
300	2 022 412	2 022 405
450	2 022 413	2 022 406
600	2 022 414	2 022 407
750	2 022 415	2 022 408
900	2 022 416	2 022 409
1050	2 022 417	2 022 410
1200	2 022 418	2 022 411
1350	2 022 419	-
1500	2 022 420	-
1650	2 022 421	-
1800	2 022 422	-

11.7 Espejo de desvío

11.7.1 Espejo de desvío PNS 75 para anchura del campo de protección 0 ... 5,4 m (total)

Tab. 31: Números del artículo espejo de desvío PNS 75

Altura del campo de protección [mm]	Número de tipo	Número de artículo
300	PNS 75-034	1 019 414
450	PNS 75-049	1 019 415
600	PNS 75-064	1 019 416
750	PNS 75-079	1 019 417
900	PNS 75-094	1 019 418
1050	PNS 75-109	1 019 419
1200	PNS 75-124	1 019 420
1350	PNS 75-139	1 019 421
1500	PNS 75-154	1 019 422
1650	PNS 75-169	1 019 423
1800	PNS 75-184	1 019 424

Croquis de dimensiones, ver Fig. 32 en la página 56. Repercusión en el alcance, ver Tab. 6 en la página 17.



iNo se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

11.7.2 Espejo de desvío PNS 125 para anchura del campo de protección 4 ... 5,4 m (total)

Tab. 32: Números del artículo espejo de desvío PNS 125

Altura del campo de protección [mm]	Número de tipo	Número de artículo
300	PNS 125-034	1 019 425
450	PNS 125-049	1 019 426
600	PNS 125-064	1 019 427
750	PNS 125-079	1 019 428
900	PNS 125-094	1 019 429
1050	PNS 125-109	1 019 430
1200	PNS 125-124	1 019 431
1350	PNS 125-139	1 019 432
1500	PNS 125-154	1 019 433
1650	PNS 125-169	1 019 434
1800	PNS 125-184	1 019 435

Croquis de dimensiones, ver Fig. 33 en la página 57. Repercusión en el alcance, ver Tab. 6 en la página 17.



iNo se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

Datos para el pedido

C 4000 Micro/Basic/Eco

11.8 Accesorios

Tab. 33: Números de los artículos de los accesorios

Artículo	Número de artículo
C 4000 Basic	
Conector Hirschmann M26×6 + TF, contactos tipo pinza, recto	6 006 612
Conector Hirschmann M26×6 + TF, contactos por tornillo, acodado	6 007 363
Cable de conexión	
Conector recto/pelado, cable de 2,5 m	2 023 993
Conector recto/pelado, cable de 5 m	2 023 994
Conector recto/pelado, cable de 7,5 m	2 023 995
Conector recto/pelado, cable de 10 m	2 023 996
Conector recto/pelado, cable de 15 m	2 023 997
Conector recto/pelado, cable de 20 m	2 023 998
Conector recto/pelado, cable de 30 m	2 023 999
Juego de fijación 2	
Orientable (swivel mount), 4 piezas para todas las alturas de campo de protección	2 019 659
C 4000 Micro/Basic Plus	
Cable de conexión 7×0,25 + TF	
Conector recto/pelado, cable de 2,5 m	6 020 537
Conector recto/pelado, cable de 5 m	6 020 354
Conector recto/pelado, cable de 7,5 m	6 020 353
Conector recto/pelado, cable de 10 m	6 020 352
Conector recto/pelado, cable de 15 m	6 020 872
Conector recto/pelado, cable de 5 m	6 021 342
Conector recto/pelado, cable de 15 m	6 021 343
C 4000 Eco	
Cable de conexión 4×0,25 + TF	
Conector recto/pelado, cable de 2 m	6 008 899
Conector recto/pelado, cable de 5 m	6 009 868
Conector recto/pelado, cable de 10 m	6 010 544
Conector recto/pelado, cable de 15 m	6 029 215
Cable de conexión (4 x 0,25 + TF) para la conexión al repartidor en T	
Conector recto/conector recto, cable de 0,6 m	6 025 930
Conector recto/conector recto, cable de 2 m	6 025 931
Repartidor en T para la conexión de cable de conexión	6 028 392
Juego de fijación 1	
Orientable (swivel mount), 4 piezas para todas las alturas de campo de protección	2 019 649

Artículo	Número de artículo
Juego de fijación 6	
Orientable (soporte lateral), 4 piezas para todas las alturas de campo de protección. Para mayores cargas por vibraciones y choques	2 019 506
Ayuda de alineación láser AR 60	
Ayuda de alineación láser AR 60	1 015 741
Adaptador para AR 60, grande (se necesita para C 4000 Basic)	4 032 461
Adaptador para AR 60, pequeño (se necesita para C 4000 Micro)	4 032 462
Accesorios ya incluidos en el suministro	
Tuercas corredizas para el soporte lateral, 4 piezas	2 017 550
Instrucciones de servicio C 4000 Micro/Basic/Eco en CD-ROM	2 026 783
Pulsador de reset	6 022 103
Cable adaptado para punsador de reser	2 026 866

Instrucciones de servicio Anexo Capítulo 12

C 4000 Micro/Basic/Eco

12

Anexo

12.1 Declaración de conformidad

SICK

Declaración de conformidad CE

para los efectos de la Directriz CE sobre maquinaria 98/37/CE, Apéndice VI, Directriz CE EMV 89/336/CEE

Por la presente declaramos que los equipos

pertenecientes a la gama de productos C4000 basic/micro

son elementos de seguridad para una máquina según la Directriz CE 98/37/CE, artículo 1, aparte 2. La presente declaración carecerá de validez por lo que respecta a dicho equipo en caso de modificarse uno de los equipos incluidos en la instalación, sin consentimiento del fabricante.

Mantenemos un sistema de control de calidad certificado por DQS, No. 462, según ISO 9001 y por tanto, durante las fases de desarrollo y fabricación, hemos tenido en cuenta las reglas según el módulo H, así como las siguientes directrices CE y las normas NE:

+	Directrices CE	Directriz cobre	manuinaria	CE	98/37/CE
١.	Ulrectrices LE	Directitz soore	ттасшпапа	UE.	90/3//UE.

Directriz CE EMV 89/336/CEE versiones 92/31/CEE, 93/68/CEE, 93/465/CEE

2.	Normas
	armonizadas
	empleadas

EN 954-1 Piezas de seguridad para mandos Edición 96-12
EN 50081-2 Emisión de perturbaciones, industria Edición 96-12
EN 61496-1 Segur. de mat. para maq. Edición 97-12
IEC 61496-2 Segur. de mat. para maq. Edición 97-11
EN 61508 Seguridad funcional de sistemas electrónicos

EN 61508 Seguridad funcional de sistemas electrónicos Parte 2,6,7, programables eléctrica o electrónicamente, relativos a la seguridad

3. *Resultado* IEC 61496 BWS tipo 4 IEC 61508 SIL 3

La conformidad de un prototipo de la gama de productos arriba citada con las normas de las directrices CE fue comprobada por los siguientes organismos:

Dirección de TÜV Rheinland Product Safety GmbH

las las oficinasAm Grauen Steinnotific.D-51105 Köln

No. de prueba de prototipos CE BB 60002313 001 de 2000-11-13

El distintivo CE fue colocado en el equipo, de conformidad con las Directrices 89/336/CEE y 93/68/CEE.

Waldkirch/Br., 2002-08-06

ppa. Dr. Plasberg (Director de Investigación y desarrollo División de sistemas industriales de seguridad)

ppa. Zinober (Director de producción División de sistemas industriales de seguridad)

Edición 2000

Edición 1998

La presente declaración certifica la conformidad con las directrices citadas, aunque no contiene garantía alguna de las propiedades. Deben tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad incluidas en la documentación suministrada con los productos.

No. de mat.:9 068 420

SICK AG • Sebastian-Kneipp-Straße 1 • D-79183 Waldkirch • Telefon 0 76 81-2 02-0 • Telefax 0 76 81-2 02-38 63 • www.sick.de Aufsichtsrat: Gisela Sick (Ehrenvorsitzende) • Volker Reiche (Vorsitzender) Vorstand: Anne-Kathrin Deutrich (Sprecherin) • Dr. Robert Bauer • Jens Höhne (Stellvertr.) • Walter Schmitz Sitz: Waldkirch i. Br. • Handelsregister: Emmendingen HRB 355 W

12.2 Lista de chequeo para el fabricante

SICK

Lista de chequeo para el fabricante/suministrador para la instalación de equipos de protección electrosensitivos (ESPE)

Los siguientes datos deberán estar preparados, a más tardar, para la fecha en la que se realice la primera puesta en servicio. Esta lista incluye datos sobre los requerimientos que han de cumplir diversas aplicaciones. Lógicamente, sólo será necesario tener preparados los datos relativos a la aplicación concreta que el fabricante/suministrador ha de comprobar.

	a lista de chequeo debe guardarse en lugar seguro o adjuntarse a la documentación de la máquina, c pueda servir como referencia cuando se realicen comprobaciones en el futuro.	on el fir	n de	
1.	¿Se han aplicado las prescripciones de seguridad basándose en las directivas/normas vigentes para la máquina?	Sí□	No 🗆	
2.	¿Están enumeradas en la declaración de conformidad las directivas y normas aplicadas?	Sí□	No \square	
3.	¿Tiene el equipo de protección la categoría de control exigida?	Sí□	No \square	
4.	¿Se puede acceder a o intervenir en la zona de peligro/el punto peligroso exclusivamente a través del campo de protección del ESPE?	Sí□	No 🗆	
5.	¿Se han aplicado medidas que impidan o vigilen la permanencia desprotegida dentro de la zona de peligro cuando se asegure la zona/el punto de peligro (protección mecánica contra la entrada por detrás), y están dichas medidas aseguradas de modo que no se pueda suprimirlas?	Sí□	No 🗆	
6.	¿Se han aplicado medidas de protección mecánicas adicionales que impidan el acceso por debajo, por encima y por detrás, y están aseguradas dichas medidas contra cualquier manipulación?	Sí□	No 🗆	
7.	¿Se ha medido de nuevo el tiempo máximo necesario para que se pare la máquina, y se ha indicado y documentado (en la máquina y/o en la documentación de la misma)?	Sí□	No 🗆	
8.	¿Se mantiene la distancia de seguridad necesaria entre el ESPE y el punto de peligro más próximo?	Sí□	No \square	
9.	¿Están debidamente fijados los equipos ESPE y asegurados contra el desplazamiento después de haber realizado el ajuste?	Sí□	No 🗆	
10.	¿Son eficaces las medidas de protección requeridas contra descargas eléctricas (clase de protección)?	Sí□	No 🗆	
11.	¿Hay un aparato de mando y señalización para efectuar el reset del equipo de protección (ESPE) o, respectivamente, para rearmar la máquina, y está colocado siguiendo las prescripciones?	Sí□	No 🗆	
12.	¿Están integradas las salidas del ESPE (OSSDs) de acuerdo con la categoría de control requerida, y corresponde la integración a los esquemas de conexiones?	Sí□	No 🗆	
13.	¿Se ha comprobado la función protectora de acuerdo con las indicaciones de comprobación incluidas en esta documentación?	Sí□	No 🗆	
14.	¿Son efectivas las funciones de protección que se han especificado con todos los ajustes del selector de modos de operación?	Sí□	No 🗆	
15.	¿Se supervisan los elementos de contacto que activa el ESPE, p. ej. contactores, válvulas, etc.?	Sí□	No 🗆	
16.	¿Es efectivo el ESPE durante todo el tiempo que dura el estado peligroso?	Sí□	No \square	
17.	¿Se detiene un estado peligroso (ya iniciado) al desconectar o desactivar el ESPE, así como al conmutar los modos de operación o al conmutar a otro equipo de protección?	Sí□	No 🗆	
18.	¿Está colocado en lugar bien visible para el operador el rótulo de advertencia para que se realice la comprobación diaria?	Sí□	No 🗆	
	Esta lista de chequeo no sustituye a la primera puesta en servicio ni a la comprobación periódica a cargo de			
un e	experto.			

8 009 425/0855/29-04-05

12. 3 li	ndice c	le tal	olas
-----------------	---------	--------	------

Tab. 1:	Resumen de modelos de C 4000 Basic	11
Tab. 2:	Resumen de modelos de C 4000 Micro	11
Tab. 3:	Resumen de modelos de C 4000 Eco	11
Tab. 4:	Configuración admisible del rearme de la C 4000 Micro/Basic	15
Tab. 5:	Alcance de la C 4000 sin y con pantalla frontal adicional	16
Tab. 6:	Alcance usando 1 ó 2 espejos de desvío	17
Tab. 7:	Significado de las indicaciones de servicio del emisor	18
Tab. 8:	Significado de las indicaciones de servicio del receptor	18
Tab. 9:	Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Basic (M26×6 + TF)	30
Tab. 10:	Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Eco (M12×4 + TF)	31
Tab. 11:	Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Micro/Basic (M12×7 + TF)	31
Tab. 12:	Indicaciones durante el ciclo de conexión	36
Tab. 13:	Valores de indicación al alinear el emisor y el receptor	37
Tab. 14:	Indicaciones de fallos en los LEDs	44
Tab. 15:	Indicaciones de fallos en el display de 7 segmentos	45
Tab. 16:	Datos técnicos C 4000 Basic/Micro/Eco	47
Tab. 17:	Número de haces dependiente de la altura del campo de protección y de la resolución física	51
Tab. 18:	Tiempo de respuesta en función del número de haces	51
Tab. 19:	Peso del emisor y del receptor	52
Tab. 20:	Peso de los espejos de desvío PNS 75 y PNS 125	52
Tab. 21:	Dimensiones dependientes de la altura del campo de protección, C 4000 Basic/Eco emisor	53
Tab. 22:	Dimensiones dependientes de la altura del campo de protección, C 4000 Micro emisor	54
Tab. 23:	Medida del soporte giratorio (swivel mount) dependiente del perfil de la caja	55
Tab. 24:	Medidas del espejo de desvío PNS 75 dependiendo de la altura del espejo	56
Tab. 25:	Medidas del espejo de desvío PNS 125 dependiendo de la altura del espejo	57
Tab. 26:	Números de los artículos C 4000 Basic (M26 × 6 + TF)	59
Tab. 27:	Números de los artículos C 4000 Eco (M12 x 4 + TF)	60
Tab. 28:	Números de los artículos C 4000 Basic Plus (M12 x 7 + TF)	61
Tab. 29:	Números de los artículos C 4000 Micro	62
Tab. 30:	Números de los artículos de la pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)	63
Tab. 31:	Números del artículo espejo de desvío PNS 75	64
Tab. 32:	Números del artículo espejo de desvío PNS 125	64
Tab. 33:	Números de los artículos de los accesorios	65

12.4 Índice de figuras e ilustraciones

Fig. 1:	Componentes de la C 4000	12
Fig. 2:	Asegurar puntos peligrosos con una cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000	13
Fig. 3:	Asegurar zonas peligrosas con una cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000	13
Fig. 4:	Asegurar accesos con una cortina fotoeléctrica de seguridad C 4000	13
Fig. 5:	Representación esquemática del modo de protección	14
Fig. 6:	Indicaciones del emisor	17
Fig. 7:	Indicaciones del receptor	18
Fig. 8:	Distancia de seguridad con respecto al punto de peligro	20
Fig. 9:	Distancia mínima a las superficies reflectantes	22
Fig. 10:	Diagrama distancia mínima respecto a las superficies reflectantes	22
Fig. 11:	Influencia involuntaria de un segundo sistema C 4000	23
Fig. 12:	Inversión del sentido de emisión de sistemas cercanos	23
Fig. 13:	Con el montaje correcto (arriba) debe quedar excluido el poder entrar al punto de peligro por arriba, por abajo y por detrás de la cortina de seguridad (ver abajo).	24
Fig. 14:	Ensamblaje del soporte giratorio (swivel mount)	
Fig. 15:	Montaje del emisor y del receptor con soporte giratorio (swivel mount)	
Fig. 16:	Ensamblaje del soporte lateral	
Fig. 17:	Montaje de la C 4000 con soporte lateral	
Fig. 18:	Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Basic (M26×6 + TF)	30
Fig. 19:	Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Eco (M12×4 + TF)	30
Fig. 20:	Ocupación de pines conexión del sistema C 4000 Micro/Basic (M12×7 + TF)	31
Fig. 21:	Conexión de los contactores al chequeo externo de contactores (EDM)	32
Fig. 22:	Conexión del pulsador de reset en la C 4000 Micro/Basic	33
Fig. 23:	Conexión del pulsador Test del emisor	33
Fig. 24:	Ejemplo de conexión de una C 4000 Basic a UE48-20S	34
Fig. 25:	Ejemplo de conexión de la C 4000 Micro/Basic al UE10-30S	35
Fig. 26:	Comprobación diaria del equipo de protección	39
Fig. 27:	Diagrama de evolución temporal de la configuración de conexión	41
Fig. 28:	Croquis de dimensiones C 4000 Basic/Eco emisor. Receptor simétrico	53
Fig. 29:	Croquis de dimensiones C 4000 Micro emisor	54
Fig. 30:	Croquis de dimensiones del soporte giratorio (swivel mount) (mm)	55
Fig. 31:	Croquis de dimensiones del soporte lateral (mm)	55
Fig. 32:	Croquis de dimensiones del espejo de desvío PNS 75 (mm)	56
Fig. 33:	Croquis de dimensiones del espejo de desvío PNS 125 (mm)	57

© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Reservados todos los derechos

Instrucciones de servicio Anexo Capítulo 12

C 4000 Micro/Basic/Eco

Contact:

Australia Phone +61 3 9497 4100 1800 33 48 02 - tollfree E-Mail sales@sick.com.au Belgium / Luxembourg Phone +32 (0)2 466 55 66 E-Mail info@sick.be Brasil Phone +55 11 5091-4900 E-Mail sac@sick.com.br
 Ceská
 Republika

 Phone
 +420 2 57 91 18 50

 E-Mail
 sick@sick.cz
 China Phone +852-2763 6966 E-Mail ghk@sick.com.hk D a n m a r k

Phone +45 45 82 64 00

E-Mail sick@sick.dk D e u t s c h l a n d Phone +49 (0)2 11 53 01-260 E-Mail info@sick.de E s p a ñ a Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es France Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr Great Britain +44 (0)1727 831121 E-Mail info@sick.co.uk India +91 (11) 2696 7651 E-Mail ayograj@tecnovaglobal.com Italia +39 02 27 40 93 19 Phone E-Mail info@sick.it Japan Phone +81 (0)3 33 E-Mail info@sick.jp +81 (0)3 3358 1341 Korea Phone +82-2 786 6321/4 E-Mail kang@sickkorea.net Nederlands +31 (0)30 229 25 44 Phone +31 (0)30 2 E-Mail info@sick.nl

Norge Phone +47 67 81 50 00 E-Mail austefjord@sick.no Österreich Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0 E-Mail office@sick.at P o I s k a Phone +48 22 837 40 50 E-Mail info@sick.pl Republika Slowenija Phone +386 (0)1-47 69 990 E-Mail selanm@sick.com R u s s i a
Phone +7 95 775 05 30
E-Mail info@sick-automation.ru Schweiz Phone +41 41 619 29 39 E-Mail contact@sick.ch Singapore Phone +65 6744 3732 E-Mail admin@sicksgp.com.sg Suomi Phone +358-9-25 15 800 E-Mail sick@sick.fi S v e r i g e Phone +46 8 680 64 50 E-Mail info@sick.se T ü r k i y e Phone +90 216 388 95 90 pbx E-Mail info@sick.com.tr Taiwan Phone +886 2 2365-6292 E-Mail sickgrc@ms6.hinet.net U S A / C a n a d a / M é x i c o Phone +1(952) 941-6780 1 800-325-7425 - tollfree E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies in all major industrial nations at www.sick.com

